

GroundWork Monitor Open Source

オペレータガイド

Copyright 2006 GroundWork Open Source, Inc. ("GroundWork"). All rights reserved. 利用は、GroundWork商用ライセンスを前提にしています。

目次

第1部 GroundWork Monitor Open Sourceにようこそ 第1章 はじめに 第2章 GroundWork Monitor Open Source概要 第3章 はじめよう 第4章 モニタリングの概念 第5章 Nagios 2.0

第2部 ステータスビューアでのモニタリング 第1章 概要 第2章 OverViewを使ったITインフラストラクチャの監視 第3章 NetViewを使ったITインフラストラクチャの監視 第4章 TroubleViewで障害のあるホストとサービスを見る 第5章 FilterViewを使ってモニタリングデータをフィルタする 第6章 ステータスビューア内の処理コマンド処理コマンド 第7章 ステータスビューアの使い方ノウハウ

- 第3部 インサイトレポートの作成 第1章 概要 第2章 アラームレポート 第3章 通知レポート 第4章 停止レポート 第5章 レポートの詳細
- 第4部 ブックシェルフ内の文書を参照する 第1章 概要 第2章 ブックシェルフ内をナビゲートする 第3章 ブックシェルフ内を検索する

第1部 GroundWork Monitor Open Sourceにようこそ

本セクションでは、本バージョンのGroundWork Monitor Open Sourceで何が新しいか、GroundWork Monitor Open Source システムの紹介および、どう始めるかいついての、このガイドに関する情報を提供します。 また、重要なモニタリング(監視)の定義と概念についても説明します。

第1章 はじめに

このガイドについて 関連ドキュメント GroundWork Monitor Open Sourceのサポート コメントを送る

第2章 GroundWork Monitor Open Source概要 GroundWork Monitor Open Source 現在のGroundWork Monitorの版 本バージョンのGroundWork Monitor Open Source新機能

第3章 はじめよう GroundWork Monitor Open Sourceにアクセスする GroundWork Monitor Open Sourceの操作

第4章 モニタリングの概念 モニタリングのプロセス オープンソース技術の統合と拡張 重要な定義と概念

第5章 Nagios 2.0

Nagios 2.0 リリース Nagios ドキュメント

第1章 はじめに

GroundWork Open Source, Inc.が開発したGroundWork Monitor Open Sourceをご使用いただきありがとうございます。

GroundWork Monitor Open Source製品は、御社のITインフラストラクチャ全体にわたる集中化した可視性とコントロールを提供するよう設計されています。それは、システム、アプリケーション、データベースおよびネットワーク装置をモニターします。GroundWork Monitor Open Sourceは、魅力的で、直感的なユーザインタフェース、カスタムコンフィギュレーションとカスタムレポートをサポートする柔軟なアーキテクチャを特徴とします。本システムは、選りすぐったオープンソースと、GroundWorkの専門家のよって開発された IT管理のネットワーク 可用性とパフォーマンスを監視して管理するための革新的なソフトウェアを組み合わせた最新のアーキテクチャの上に構築されています。GroundWork Monitor Open Sourceは、リアルタイムのステータスビュー、詳細なコンポーネントのビュー、可用性とパフォーマンス傾向の強力なレポーティングおよびアラート履歴を提供します。GroundWork Monitor Open Sourceのこれらおよび他の機能は、本文書上で詳しく説明します。

<u>本ガイドについて</u>

このGroundWork Monitor Open Source オペレータ ガイド 1.0にはGroundWork Monitor Open Sourceのための詳し い操作について記述しています。本バージョンへの修正と更新は http://www.groundworkopensource.comを通して 提供されるでしょう。このガイドは、GroundWork Monitor Open Sourceが初めての人のためにデザインされています。 このガイドに記述された情報には、アクセスの仕方、使い方とシステムとのやり取りの仕方、そして、ユーザインタフェー スを通しての他のリソースについて説明します。これは、モニタリングステータスや詳細なコンポーネントのビューを 見るための方法、可用性 とパフォーマンスレポートやアラート履歴を作成するためのオペレータのインストラクション を提供し、GroundWork Monitor Open Sourceのユーザのためのオペレーションリファレンスとなることを意図していま す。読者にはプログラムやソフトウェア開発の知識が必要でないですが、基本的なモニタリング(監視)について慣れ ているべきです。

関連ドキュメント

初期導入やシステムへのユーザアクセスを管理する一環として、システムのインストールや構成設定(コンフィギュレーション)が必要な管理者のための追加情報やトピックについては、GroundWork Monitor Open Source管理者ガイドを参照してください。GroundWork Monitor Open Source開発者ガイドは、GroundWorkのAPI、コンポーネントの構造とGuavaについて説明しています。

GroundWork Monitor Open Sourceのサポート

- → GroundWorkのサブスクリプション(年間契約サービス)契約によって、製品サポートが受けられます。
- → 稼動時間帯は、米国太平洋標準時間(PST)の午前6:00 AMから午後6:00です。

GroundWorkサービスデスクにコンタクトする

サービスデスク (Webベース)	ここをクリックして、 GroundWork Support Center にログインします。	これは、当社のWebベースのサービスデスクであり、推奨するコンタ クト方法です。チケットの各欄を埋めた後、サービスエンジニアがあな たのチケットをレビューし、できるだけ早くあるいは、2営業時間以内 にあなたにコンタクトします。ログインIDとパスワードは、GroundWork の担当者から提供されます。
電話	サービスデスク 866.899.4342 に電話を掛けてください。 (オプション 1)	サービスデスクの担当者は、あなたの問い合わせ番号を記録して、 チケットを作成します。チケット作成後、サービスエンジニアが、あな たのチケットをできるだけ早くあるいは、4営業時間以内にあなたにコ ンタクトします。
電子メール	ここをクリックして、 <u>GroundWork</u> <u>Support</u> . にメールを送 ります。	 メールを使ってチケットの各欄を埋めた後、サービスエンジニアが、 あなたのチケットをできるだけ早くあるいは、4営業時間以内にあな たにコンタクトします。以下の情報を記述してください: あなたの氏名 会社名 問題点の説明(詳しく) 問題の緊急性とそれがどの程度あなたの業務に影響してい るかについて
緊急時	サービスデスク 866.899.4342 に電話を掛けてください。 (オプション 1)	時折、あなたが、あなたの業務上、GroundWorkが本当にすぐにその 問題に取り掛かる必要があることがあることを我々は知っています。 サービスデスクの担当者にあなたのリクエストが緊急であることと、 それが新しいか既存の件か、を教えてください。既存の件であれば、 問い合わせ番号を教えてください。新チケットや既存チケットへの情 報入力の後、サービスエンジニアが緊急案件についてきるだけ早く あるいは、 30分以内(営業時間) にあなたに応答します。

コメントを送る

GroundWorkは、本ユーザガイド(GroundWork Monitor Open Sourceオペレータガイド)の品質や有用性に関するコ メントや提案を歓迎します。あなたの意見は将来版への重要な情報です。

ぜひ、documentation@groundworkopensource.com. 宛てに提案や訂正意見をお寄せください。

第2章 GroundWork Monitor Open Source 概要

GroundWork Monitor Open Source

GroundWork Monitor Open Sourceは会社のITインフラストラクチャをきちんと監視・管理するためのオープンソー スペースのソリューションです。GroundWork Monitorは、可用性とパフォーマンスを計測するために、アプリケーション, ネットワーク 装置, サーバ,と他のコンポーネントに問い合わせ、IT情報と分析を整理して、見せるための統合ポイン トとしてのブラウザベースのインタフェースを介して、これらのシステム計測基準についてやりとりを行います。そのシ ステムは、貴社の全ITインフラストラクチャにわたる集中化した可視性とコントロールを提供します。 GroundWork Monitor Open Source の主要なコンポーネントについて、下記の表に示します:

アプリケーション	説明
Status	監視インタフェース - 本機能は、Webベースのインタフェースを通じてのNagiosモニタリングシステム へのアクセスを提供します。ここでは、アプリケーション, ネットワークと サーバの可用性とパフォー マンス監視へのアクセルとドリルダウンができます。
Nagios	Nagiosインタフェース - これは、インストール可能なGroundWork Monitor Open Sourceタブで、GroundWork Monitor Open SourceからNagiosインタフェースへの直接アクセスを可能にします。オペレータはここで、Nagiosのタクティカルオーバビューとホストとサービスの詳細、サービスの概要、サマリー、グリッドと問題データにアクセスすることができます。ホストの問題にネットワーク停止、コメントと停止時間情報と一緒に追加します。GroundWork Monitor Open Source機能オプションは、アクセスを容易にするため、ビューに残ります。
Мар	Nagiosのマップ - これは、インストール可能なGroundWork Monitor Open Sourceタブで、ユーザに、 貴社のネットワーク上で定義されているすべてのホストを表示するNagioのグラフィックなネットワー ク マックを直接アクセスできるようにします。
Reports	運用および管理レポーティング - GroundWork Monitor Open Sourceは、システムの可用性とパフォーマンスについてのリアルタイムと履歴データを提供します。
Nagios Reports	Nagiosレポート - Nagios Reportsは、もうひとつのインストール可能なGroundWork Monitor Open So urce機能です。GroundWorkのインサイトレポートに加えて、このオプションをインストールすることで、 ユーザは直接、GroundWork Monitor Open SourceのReportsタブから、傾向, 可用性, アラートヒスト グラム、アラート履歴、アラートサマリ、および通知を含む、Nagiosのレポートにアクセスすることがで きます。
Bookshelf	製品ドキュメン ト - GroundWork Monitor Open Sourceのリファレンス - このBookshelf(本棚)機能は、 検索機能を持つオンラインのドキュメントシステムを提供します。 GroundWorkとオープンソースのリファレンス資料が参照できます。このドキュメントシステムも、あな たの特別のドキュメントた手順書を統合するように構成設定(コンフィギュレーション)することができ ます。
Administration	管理 - GroundWork Monitor Open Sourceのユーザ管理 - この機能は、システム管理、ユーザ、ロール、およびビュー(アプリケーション)管理へのアクセスを提供します。管理に関するさらなる情報は、 GroundWork Monitor Open Source管理者ガイドを参照してください。
Configuration EZ	開始するための構成設定ウィザード - Configuration EZは、管理者が、NagiosとGroundWork Monito r Open Source構成設定(コンフィギュレーション)の中心となる手順を実施する、開始するためのウィ ザードです。高度な構成設定は、Configurationタブを使って行います。
Configuration	高度な構成設定 - NagiosとGroundWork Monitor Open Sourceの構成設定を行う - Monarchは、We bベースのコンフィギュレーションツールです。ことツールは、容易で、監視システムの構成設定をス ピードアップします。Monarchに関するさらなる情報は、GroundWork Monitor Open Source管理者 ガイドを参照してください。

表1.2.1 GroundWork Monitor Open Sourceの主要なコンポーネント

現在のGroundWork Monitorの版

現在、GroundWorkは、GroundWork Monitorのニタイプの版をモニタリングソリューションとして提供しています。 各版のコンポーネントの概要を次の表に示します。

表 1.2.2. 製品の版毎のコンポーネントと機能

	GROUNDWORK MONITOR OPEN SOURCE	GROUNDWORK MONITOR PROFESSIONAL
コンポーネント/機能	GroundWork Monitor Open Source版は、 貴社のITインフラストラクチャを正しく 監視するGroundWorkの基盤の オープンソースソリューションです。	GroundWork Monitor Professional版は、 ITインフラストラクチャ 監視と管理の ためのGroundWorkの高度なオープン ソースソリューションです。
ステータス(Status)	0	0
レポート(Reports)	0	⊖+
コンソール(Console)	×	0
パフォーマンス (Performance)	×	0
本棚(Bookshelf)	0	0
Nagios	0	0
Nagiosレポート (Nagios Reports)	0	0
マップ(Map)	0)+
管理(Administration)	0	0
簡易構成設定 (Configuration EZ)	0	0
構成設定(Configuration)	0	0
パフォーマンス構成設定	×	0
プロファイルツール	×	0
監視サーバ	×	0
プロファイルライブラリ	0	⊖+
ファウンデーション	X	0
PHPフレームワーク	0	0
SNMPトラップ統合	X	0
知識ベースサポート	×	0

〇+:**拡張機能**

本バージョンのGroundWork Monitor Open Sourceでの新機能紹介

GroundWork Monitor Open Sourceソフトウェアの各リリースにおいて、機能とソフトウェアの使い勝手の著しい改善が行われました。下記に、バージョン 4.5での重要な変更点を表で示します。

表 1.2.3. バージョン 4.5の重要項目

重要点	説明
Nagios 2.0 サポート	GroundWork Monitor Open Sourceは、新しいNagios 2.0機能を活用し、より高速なパ フォーマンス、新しいNagiosディレクティブの提供、および、Nagios 1.2からの容易なマイ グレーションプロセスを提供します。
ステータスビューアの改善	GroundWorkのステータスビューア(Status Viewer)は、管理者がNagiosステータスの鳥 瞰的なビューを見るようにできます。ステータスビューアの改善には、全体的なネットワー クの健康状態のグラフィカルなビューと共に、モニタリング状況を表示するタクティカル オーバビューを含みます。Netviewインタフェースは、サイドナビゲーション・ツリー、色に よるステータスコード分けと、より容易なナビゲーションと明快なビュー可能にする合理 化されたデザインでのインタフェースを提供します。ステータスビューアは、AJAXベー スであり、全体ページのリロードを行うことなく、データ更新が行われます。
構成設定(Configuration) の改善	GroundWorkのモニターアーキテクト (Monarch)は、Nagiosネットワーク監視システムの 構成設定と管理のためのWebベースののエンジンです。Monarchは、今や、使い勝手を 改善するため機能強化しナビゲーションを持ち、複数のホストヘプロファイルをマルチ アサインする能力を持ち、そして、ホストプロファイルへ複数のサービスをアサインする 能力を持ちます。サービスの依存性、エスカレーション、とサービステンプレートのエリ アでにおいて、Monarchの機能拡張を行いました。さらに、プロファイルのインポートが 追加されました。
簡易構成設定(Configuration EZ)	Monarchに、管理者が主な構成設定(コンフィギュレーション)をザッと実施することので きる、開始のためのウィザードが付属しました。高度な構成設定は、 Configurationタブを通して実施できます。
ホストとサービスプロファイル	GroundWork Monitor Open Sourceは、Nagiosプラグイン、Monarch構成設定定義、ドキュ メント、パフォーマンスグラフ定義とCGIプログラム、(必要な場合)サポ ートパッケージ、(必要な場合)検出スクリプトおよび、インポートツールを含む、管理 エレメントを監視するのに要求されるすべてのコンポーネントを含むパッケージを、あな たが作ることができるようにします。あなたは、Monarchの中のホストにプロファイルをア サインすることで容易にモニターを作ることができます。 GroundWork Monitor Open Sourceのサービスプロファイル: ServicePing、 SNMP Netowork および SSH Unixは GroundWork Monitor Open Source版に添付され ています。追加のプロファイルは GroundWorkのWebサイトから入手できます。
ドキュメントの改善	GroundWork Monitor Open Sourceのドキュメントは、今回、オペレータ、管理者および 開発者向けのユーザガイドの形式で提供されます。GroundWork Monitor Open Source オペレータガイドはシステム アプリケーションの操作に関わる情報を持ち、管理者ガイ ドは、システムのインストレーションと構成設定を記述し、開発者ガイドは、システムのカ スタマイズの情報を含んでいます。 GroundWork Monitor Open Source製品のオープンソースコンポーネントについても、製 品と共に配布されるNagiosプラグインを含み、文書化されています。
PHPフレームワーク	GroundWork Monitor Open Sourceのユーザインタフェースは、Guava.と呼ぶ、強力なP HP5ベースのアプリケーション フレームワークと環境を土台にします。このPHP フレー ムワークは、ステータスビューア、構成設定(Configuration)と本棚(Bookshelf)を含む GroundWork Monitor Open Source機能のための開発プラットフォームを提供し、他の 開発者がダイナミックなAJAX駆動型のWebアプリケーションを構築するのに使用できる ツールキットでもあります。ユーザは、システムのユーザ、ロール(役割)、とパッケージ を定義することができます。

第3章 はじめよう

GroundWork Monitor Open Sourceをアクセスする

GroundWork Monitor Open Sourceにアクセスするため、システム管理者からURLを教えてもらい、Webブラウザのアドレスバーに入力します。画面表示が下記のようになるでしょう。これが、GroundWork Monitor Open Sourceのログイン画面です。この画面が表示されなかったら、URLを正しく入力したか、あなたのシステム管理者に正しいURLかどうかを確認するためコンタクトしてください。作業を続けるため、正しいユーザ名とパスワードを入力して、ログインしなければなりません。

図 1.3.1. GroundWork Monitor Open Sourceのウェルカム画面

😌 GroundWork Monitor Open Sou	arce - Mozilla Firefox						_ [0] ×
Ele Edit Yew Go Bookmarks	s Iools Help						<u> </u>
0		RK					
Well Cour inter	Come to Ground Work Hone and/Ask Mondor Open Source is a const structure uptime while identifying issue	Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver Ver	COME TO	GROUNDWORI Please leg in If you do not have an account USERNAME PASSWORD Login	K MONITOI OPEN SO	R URCE	
Groun 139 Ta San Pi	ndWork Open Source, Inc., Sentend Breat, Suite 100 Fanoisco, CA:94197 USA	phone 415.992,4500 fax 415.947,0894 www.groundworkspensource.com	0 2006 GroundWork Open Source, Inc. All rights reserved.				
Done							10

システムにログインする

- 1. GroundWork Monitor Open Sourceのログイン画面でユーザ名を USERNAME ボックスに入力する
- 2. PASSWORDボックスにパスワードをに入力する
- 3. Loginボタンをクリックする.

ログインできない場合、下記をチェックしてください:

- 1. ユーザ名とパスワードを正しく入力したかを確認してください。大文字かどうかも。すべては小文字である必要があります。
- 2. システム管理者に連絡し、あなたが正しいユーザ名とパスワードの組み合わせを持っているかを確認 します。
- 3. あなたのアカウントがディスエイブルになっているかもしれません。システム管理者に連絡してください。

セキュリティ・タイムアウト

セキュリティの見地から、あなたが一定時間何も作業を行わなかった場合、システムは自動的にあなたをログアウトします。デフォルトでは、何も行わないで30分間経過するまでは、あなたをログアウトはしません。

デフォルトのロール定義の中にある機能

GroundWork Monitor Open Sourceに入ると、トップ画面の中に表示された機能タブが見えるでしょう。あなたが入力したユーザのログインのタイプで、どのタブが表示、アクセスできるかが決まります。

下記の表は、デフォルトのロール(役割)からアクセスできるGroundWork Monitor Open Sourceの機能を示します。予め定義され、編集可能なオペレータ(Operator)と管理者(Administrator)ロールが、特定機能のユーザアクセスを定義します。下にある図は、使用可能なタブオプションを表示している、オペレータと管理者の画面を示します:

表1.3.1. デフォルトのロール定義で表示される機能

	ロール(役割)				
機能	オペレータ	管理者(アドミニストレータ)			
Status	0	×			
Nagios	0	×			
Мар	0	×			
Reports	0	×			
Nagios Reports	0	×			
Bookshelf	0	0			
Administration	×	0			
Configuration EZ	×	0			
Configuration	×	0			

標準のモニター機能をアクセスするには、オペレータとしてログインします。下記の画面で、オペレータでログインした時にアクセス可能なタブが見えます。

図1.3.2. オペレータログイン画面

😻 Groun	dwork M	onito	r Open Sourc	ce - Mo	zilla Fir	efox				
Eile Edi	t ⊻jew	<u>G</u> ο	Bookmarks	$\underline{T}ools$	Help					() ()
										GROUNDWORK MONITOR
Home	Statu	15	Reports	Na	gios	Nagios Reports	Мар	Bookshelf		
										Logout
Support: Welcome joe For more information about Ground/Vork support options, please email Logout info@groundworkopensource.com. Logout Learn More: For more information about Ground/Vork, visit www.groundworkopensource.com or contact us by email.										
Done										11.

管理者機能をアクセスするには、管理者としてログインします。下記の画面で、管理者でログインした時にアクセス可能なタブが見えます。

図1.3.3. 管理者ログイン画面

😻 Groundwork Monitor Open Source - Mozilla Firefox	
Elle Edit View Go Bookmarks Tools Help	
	GROUNDWORK MONITOR
Home Administration Configuration EZ Configuration Bookshelf	oran sovina.
	Logout
Support: Welcome admin For more information about Ground/Vork support options, please email Logout info@groundworkopensource.com. Learn More: For more information about Ground/Vork, visit www.groundworkopensource.com or contact us by email. by email.	
Done	11

パスワードの管理

GroundWork Monitor Open Sourceサーバは、基本認証を使用します。サーバのセキュリティ確保の主な理由は、 高度なセキュリティシステムを導入するより、ユーザIDをベースとして部門や個人にロール(役割)を委託することで す。システムは、あなたが使用するIDによって、何が見えて、何をできるようにするかを随意にフィルタできます。 パスワードの変更と他の管理業務は、GroundWork Monitor Open Source管理者ガイドに詳しく記述されています。 パスワードは、管理者ログインでセットアップされ、管理されます。もし、パスワードを忘れた場合、必ず、パスワード の再設定を行うシステム管理者に連絡してください。セキュリティの目的から、システムに一度ログインしたら、あな た自身が選ぶ他の値にパスワードを変更するように促されるでしょう。

システムからログアウトする

システムでの作業が終わったら、Homeタブを選んでLogoutのリンクを選ぶことで、ログアウトできます。他の方法として、各アプリケーション画面の右上端にLogoutトのオプションがあります。それで、ブラウザウィンドウを閉じることができます。システムからログアウトしないで、ブラウザのウィンドウを閉じると、システムにログインしたままです。

<u>GroundWork Monitor Open Source内のナビゲーション</u>

アプリケーション

画面の上部のメインタブは、GroundWork Monitor Open Source内のアプリケーションにリンクされています。これらの タブは、サイトのナビゲーションのために、サイトとサーバ全体にわたって、常に見ることができます。

ナビゲーション・ツリー

GroundWork Monitor Open Source内のタブになったアプリケーションの多くは、階層的なナビゲーションツリーを持っています。左側のウィンドウは、その機能のコンポーネントの親子関係を示しています。階層的なメニューは動的に変化し、機能の内容へのリンクを含んでいます。このメニューは、サイト内を移動するに従って変わっていきます。GroundWork Monitor Open Sourceで使用される付加的なナビゲーション要素には、リンク、アイコンとタブがあります。ステータスビューアのナビゲーション・ツリーを例として下記に示します。

図1.3.4. ステータスビューアのナビゲーション・ツリー

😢 Groundwork Monitor Open Source	е - Mozilla Firefox	_O×
Elle Edit Yew Go Bookmarks	Took Heb	0
		GROUNDWORK MONITOR
Homa Status Reports	Boskshelf	and south
OverMee NetMee TroubleMee	FiterMee	Logout
HerVeen Herdgarupg Gill Cochange Gill Cochange Gill Cochange Gill Cochange Herd Herd Herd Herd Gill Cochange Gill C	Hotgroups Exchange Exchange NVC_Servers NVC_Servers	
javascript:addMessage(Tramework', 'obje	 ect', [(name: `ldentifier', type: `string', value: `0.387643001142149540?}, {name: `method', type: `string', value: `Click'}]); sendMessageQue	eue();

第4章 モニタリングの概念

<u>モニタリングプロセス</u>

下図は、基本的なモニタリングのプロセスを示します。ホストやサービスステータスをチェックするコマンドラインから 起動されるプラグインとエージェントから監視エンジンにデータ入力されます。監視エンジンの下記を含む四つの機 能を持ちます:

- 1. モニタをスケジュールして起動するスケジューラ
- 2. 障害時のアラームを生成するアラームエンジン
- 3. 通知とエスカレーションが管理されるロケーション
- 4. レポートが作成されるエリア

監視エンジンのコントロール入力は、コンフィギュレーションファイル (Nagiosがどのように働くかに影響するディレク ティブ)とコマンドライン(外部アプリケーション)入力から来ます。コントロール出力は、プロアクティブな障害解決のた めの他のシステムアクションのトリガーとなるために、ホストやサービスイベントの際に起動されるイベントハンドラを 使用します。そして、サービスチェックとホストチェックのロジックを基本として、電子メール、ページャやユーザが定 義した方法を通して問題解決が行われるように、通知(Notification)がデータ出力として送りだされます。通知に加え て、出力はレポートとダッシュボードの形態をとります。





オープンソース技術の統合と拡張

GroundWorkの統合オープンソースアーキテクチャは、下記のように3層の機能-監視ツール層、サービス層、およびWebインタフェースあるいはプレゼンテーション層から構成されます。このアーキテクチャは、完全にオープンで開発者が追加のデータソースを組み込んだり、プレゼンテーション層のアプリケーションを開発するなどの拡張ができます。監視ツール層は、Nagios、Syslog-NG、SNMPTTやサードパティの商用監視システムなどのIT監視や管理システムからのデータを抽出します。サービス層は、IT監視や管理データを標準化し、データベースに格納します。この層は、プレゼンテーション層のアプリケーションとビューアを書くためのアプリケーションプログラミングインタフェース(API)を含みます。そして、Webインタフェース層はオペレータや管理者がITインフラストラクチャを監視したり管理するために必要なデータを表示するGroundWorkのWebインタフェースを構成します。データはステータス画面、パフォーマンスグラフ、イベントコンソール、レポートとダッシュボードを介して表示されます。



図1.4.2. GroundWork Monitor Open Sourceのアーキテクチャ

重要な定義と概念

ここで、監視環境の中で使われるいくつかの重要な定義と概念について、説明します。

表1.4.1. 定義と概念

重要な定義	説明
ホスト	可用性(稼動)状態をトラッキングしたり、マップにしたりする要素(アイテム:物理的なサーバ,ワークステーション,ネットワークデバイスなど.)
サービス	ホストに関連付けられた特定のパラメータや状態(ステータス)をのモニター。これは、ホスト上で稼動する実際のサービス(POP, SMTP, HTTP,など)や、ホストに関連付けられた他のタイプの計測基準(pingへの応答、ログインユーザ数、など)になり得ます。
ホストグループ	名前を付けられた任意のホストの集合体。The usage of ホストグループを使うことにより、アクセスのコントロールや階層の表示、ステータス表示、通知、定期メンテナンス、複数サーバコマンドとレポートを簡素化します。定義された各ホストは、少なくともひとつのホストグループのメンバーである必要があります。
プラグイン	監視対象のホストやサービスのチェックが必要な場所で実行される、外部 (Nagios に対しての) プログラム。
フラッピング	フラッピングは、ホストやサービスのステータスが非常に頻度高くに変化する時に 発生し、障害と回復の通知の嵐を引き起こします。フラッピングは、コンフィギュレー ションの問題(例、しきい値が低すぎる)や実際のネットワーク問題を暗示します。
通知(Notifications)	監視対象要素のステータスに関するコンタクトやコンタクトグループへのコミュニケー ション。通知は、例えばホストやサービスが継続的に不正(non-OK)ステータスに ある場合に承認を得るためなど、ハードステータス変化を含む状況についても構 成設定(コンフィギュレーション)するとことができます。
イベントハンドラ	イベントハンドラは、ホストやサービスのステータス変化が発生した時に常に実行されるオプショナルなコマンドです。イベントハンドラ(特に、サービスについて)の明白な利用方法は、Nagiosが誰かに通知する前に、プロアクティブに障害を回復できるようにすることです。他の潜在的なイベントハンドラの利用方法は、サービスやホストのイベントを外部データベースにログすることでしょう。.
タイムピリオド(時間帯)	タイムピリオド定義は、通知やサービスチェックのための時間が正しいかを判断す るために、さまざまな日にちの間の時間のリストを識別します。
コマンド	ホストとサービスチェック、ホストとサービス通知と、ホストとサービスイベントハンド ラを含む、Nagiosによって定義、実行されるコマンド。コマンド定義には、一般的な コマンドの使用を容易にするため、マクロを含むこともできます。
コンタクト(連絡先)	コンタクトは、あなたのネットワーク上の障害イベントの際に連絡するべき誰かを識別するための定義し使用されます。コンタクトグループは、アラート/回復通知を送る目的のために、ひとつ以上のコンタクトをお互いにグループ化したものです。コンタクトグループ内の全コンタクトは、ホストやサービスに障害や回復の際に、通知を受けます。
プロファイル	プロファイルは、複数のサービスやホストの集合です。Monarchは、予め定義され たのと、ユーザ定義可能な監視パラメータ設定の両方を含む、デバイス固有のプ ロファイルを使用します。プロファイルを使って、管理者は、同種のデバイスを監視 するためにすばやくGroundWork Monitor Open Sourceを構成設定することができ、 GroundWorkの監視設計についての深い専門知識が推奨案のメリットを得ることが できます。

監視対象要素が監視サーバと同一サブネット上に無い時、その監視は両者の間にあるスイッチやルータに依存します。

GroundWorkの標準の依存関係

・上流のスイッチとルータ監視
 ・ホスト上のサービスステータス
 ・ポートベースの監視エージェントの可用性

図1.4.3. 依存関係



ステータス(State)とステータス変化(State Changes)

誤認警報(false alarms)を予防するため、Nagiosは、ホストやサービスに本当に障害が発生したと認識する前に、 何度サービスやホストチェックを繰り返す(リトライ)かを定義することができます。ホストやサービスチェックで障害と 判断するまでのリトライの最大値は、ホストとサービス定義内の 〈max_check_attempts〉 オプションでそれぞれ制御さ れます。現時点でホストやサービスチェックが何を確認しているかは、それが今どのようなステータスにあるかによっ て決まります。

ステータスのタイプは、いつイベントハンドラが実行され、いつ通知が送られるか決めるときに使われます。 現在のサービスとホストステータスは、二つのから構成されます:

1. ホストやサービスのステータス。ホストステータスは、稼動(UP)、停止(DOWN)、 到達不可(UNREACHABLE)や保留(PENDING)となります。サービスステータスは、正常(OK)、 ワーニング(WARNING)、クリティカル(CRITICAL)、未知(UNKNOWN)や保留(PENDING)となります。 2..それがあるステータスのタイプ。

Nagiosにおけるステータスのタイプには、以下の二つがあります:

1. ソフトステータス (Soft states)
 2. ハードステータス (Hard states)
 通知とエスカレーション

図1.4.4. 通知ロジック



いつ通知が発生するか?

- → ハードステータスの変化が発生し、すべてのフィルタをパスしたとき
- → ホストやサービスが、正常でない(non-OK) ハードステータスに継続してあり、ホストやサービス定義の <notification_interval> オプションで指定された時間が(そのホストやサービスに対する)その前の通知をし てから経過したとき)

誰が通知を受け取るか?

- → ホスト 各ホストは、ひとつ以上のホストグループに所即しています。各ホストグループは <contact_groups> オプションを持ち、それがそのホストグループに所属するホストについて、どのコンタクトグループが通知を 受けるかを指定します。
- → サービス 各サービス定義は、〈contact_groups〉オプションを持ち、それがそのサービスのためにどのコン タクトグループが通知を受けるかを指定します。

通知を送出する前にどのフィルタをパスする必要があるか?

- → プログラム全体(Program Wide)フィルタ
 - システム通知 プログラム全体にわたって、通知をできるようにします。メインの設定ファイルの<enable_notifications> ディレクティブで指定しますが、実行中にWebインタフェースから変更することも可能です。
- → ホストとサービスフィルタ
 - > 計画停止(Scheduled Downtime) ホストやサービスが計画停止の時間帯か?
 - > フラッピング ホストやサービスがフラッピング状態か(フラッピング検出を可能にしている場合)?
 - 特定のホストやサービスの通知オプション 各ホストとサービス定義で、通知を送るかどうかを定 義するオプションが含まれています。
 - 通知時間帯(Notification Time Period) 各ホストとサービス定義の<notification_period>オプション
 で、どの時間帯がホストやサービスのための通知時間として正しいかを定義します。
 - 通知時間(Notification Time) 過去のある時点ですでにホストやサービス通知が行われており、 最後の通知が送られた後もホストやサービスの不正(non-OK)ステータスが継続している場合、Na giosは、前の通知から時間が経過して、ホストとサービス定義の中の <notification_interval>オプショ ンに指定されている時間が経過したあるいは過ぎたかをチェックして確認します。

→ コンタクトフィルタ

この時点で、通知のプログラムのモードフィルタとすべてのホストやサービスフィルタがパスし、Nagiosは、通知されるべきすべての人に通知を開始します。このことは、すべてのコンタクト(連絡先)が通知を受け取ることを意味するのでしょうか? 必ずしもそうではありません、各コンタクトは、彼らが通知を受け取る前にパスする必要のあるそれぞれの一組の通知フィルタを持っています。

- コンタクト通知オプション(Contact Notification Options) 各コンタクト定義は、ホストやサービス通知を送出するかどうかのオプションを持っています。
- 通知時間帯テスト(Notification Period Test) 各コンタクト定義は、どの時間帯がそのコンタクトに 対する正しい通知時間かを指定する、<notification_period>オプションを持っています。

監視GUI

さまざまのCGIがNagiosと一緒に配布されています。デフォルトでは、CGIは、あなたがWebサーバの認証を受けて 情報を参照する権限を付与されていることを要求します。

あなたは、Webインタフェースをセットアップし、CGIに承認を得る必要があります。GroundWork Monitor Open Sourc は、NagiosのWebインタフェースを置き換えるステータスビューアと呼ぶ、PHPベースの代替インタフェースを持ってい ます。ステータスビューアは、監視されている全てのホストとサービスの完全なステータスを提供します。ステータス ビューアは、トラブルシューティングや障害解決のためにNagiosデータを参照するユーザフレンドリーな方法です。

基本認証

ユーザ名とパスワードが、GroundWork Monitor Open Sourceをアクセスするために要求されます。これらは、オペレーティングシステムのログインアカウントと独立しており、監視システムでユニークです。このシステムは、ロールベースでログインIDは、ユーザが何を見るかをロールで定義します。認証を受けたユーザは、GroundWorkのWebベースのフレームワークから、ローカル認証かLDAP基本認証を使って認証を受けた人です。Webベースのフレームワークは、システムとその下にあるNagiosのGUIの両方をアクセスするために、シングル・サイン・オンをサポートしています。ユーザIDは、管理者によって構成設定されます。ログインの仕方についての説明は、第1部 第3章の「はじめよう」を参照してください。

通知アラームメッセージのフォーマット

下記に示すテキストは、通知アラームのためのフォーマットです。ホストとサービスは、IPアドレスと一緒に表示されます。ステータスが明確に表示されます:ここでは、クリティカルです。アラームの日付と時刻、追加の情報と、オペレータがアラームを承認することのできる場所へのリンクも含まれます。

通知コマンドは、通常、/usr/local/groundwork/nagios/etc/misccommands.cfg の中にあります。このファイルは、 通知の内容を変更するために編集することができます。

図1.4.5. 通知 - アラームメッセージのフォーマット

Service: myapp_url_port Host: myapp Address: 10.0.0.10 State: CRITICAL Date/Time: Tue Aug 6 3:54:07 PDT 2003 Additional Info: Socket timeout after 10 seconds Acknowledge alarms at: http://nagios.mydomain.com/nagios/cgi-bin/cmd.cgi? cmd_typ=34&Host=myapp&Service=myapp_url_port

停止時間やメンテナンス

Nagiosは、監視しているホストとサービスの計画停止時間の時間帯をスケジュールすることができます。これは、実際にアップグレードなどのためにサーバを停止することを知った場合などに便利です。ホストとサービスが計画停止時間にある場合、そのホストやサービスの通知は抑制されます。

なぜ計画停止時間を使うか?

▶ アラーム疲れを回避する

- ▶ より正確なレポートを提供する
- > 変更コントロールに規律を徹底する

レポーティング

Nagiosレポート(Nagios reports)

Nagiosレポートは、監視傾向(トレンド)、可用性、通知とイベントログデータについて、さまざまのレポート形式、さま ざまの時間帯、ステータス、イベントと他のユーザの指定したパラメータで提供します。Nagiosレポートには、Trends (傾向)、Availability(可用性/稼働率)、Alert Histogram(アラートヒストグラム)、Alert History(アラート履歴)、Alert Summary(アラートサマリ)と通知(Notifications)が含まれています。Nagiosレポートがインストールされていれば、Na giosレポートは GroundWork Monitor Open Sourceの Nagios Reportsのタブからアクセスできます。

パフォーマンスグラフ

パフォーマンス図表は、ネットワークバンド幅、CPU使用率、マシンルームの温度、トランザクションの応答時間とサー バのロードアベレージの時系列のデータを表示します。パフォーマンス図表は、GroundWork Monitor Professional版 で提供されます。

インサイトレポート

インサイトレポートは、全アラートと通知の週間傾向、通知される回数、ホストとサービスおよびホストグループの上 位の計測データを参照できる、経営・管理者レベルのレポートを目的としたものです。インサイトレポートには、アラー ム(Alarms)、通知(Notifications)と停止(Outages)を含み、GroundWork Monitor Open SourceのReportsタブからア クセスできます。

第5章 Nagios 2.0

Nagios 2.0リリース

前述のとおり、GroundWork Monitor Open Sourceは新しいNagios 2.0機能を活用してより高速なパフォーマンスを提供し、その上、GroundWorkのコンフィギュレーションツール、Monarchが新しいNagiosディレクティブをサポートします。 また、GroundWork Monitor Open Sourceは、Nagios 1.2からの容易なマイグレーションプロセスを提供します。Nagios 2.0機能について詳しくは、Nagios 2.0.(http://nagios.sourceforge.net/docs/2_0/whatsnew.html)を参照してください。

Nagiosドキュメント

Nagiosモニタリングシステムのドキュメントは、広大で、学び応えのあるものです。読むのに最も重要なセクションは、 Nagios ドキュメントの「Theory of Operation」にリストされており、オンラインで Nagios 2.0 Documentationのサイト (http://nagios.sourceforge.net/docs/2_0/)を参照できます。

第2部 ステータスビューアでのモニタリング

ここでは、ステータスビューアを紹介し、このアプリケーション内でのナビゲーションと特定の監視情報にどのように してドリルダウンするかについて説明します。この部の各章は、ステータスビューア内の異なるビュー:OverView、 NetView、TroubleViewとFilterViewの使い方を含んでいます。特定のホストとサービスステータス情報を表示するた めにどのようにドリルダウンするかと、コマンドを参照したり開始する方法を説明します。

- 第1章 概要
 - ステータスビューアについて ライセンスと入手 ステータスビューア内のナビゲーション
- 第2章 OverViewを使ったITインフラストラクチャの監視 OverViewについて 監視環境とステータス 監視システム機能ステータス
- 第3章 NetView使ったITインフラストラクチャの監視 NetViewについて ドリルダウン
- 第4章 TroubleViewで障害のあるホストとサービスを見る TroubleViewについて ホストとサービスステータス
- 第5章 FilterViewを使って監視データをフィルタする FilterViewについて
- 第6章 ステータスビューア内の処理コマンド コマンド画面のレイアウト コマンドをコミットする ホストグループ、ホストおよびサービスのコマンド説明
- 第7章 ステータスビューアの使い方ノウハウ

第1章 概要

<u>ステータスビューアについて</u>

Nagiosのためのオープンソースのユーザインタフェース

GroundWorkステータスビューアは、Nagiosからの監視データの可視化と管理性を向上するためにデザインされた 高速でスケーラブルなオープンソースのインタフェースツールです。ステータスビューアは、監視しているホストの、 拡張したり縮小したりするツリー形式のメニューを提供し、詳しいホスト状態をすばやく見ることができます。 FilterViewとTroubleViewで、特に興味を持ったことがらに焦点を当てることができます。ステータスビューアのインタ フェースによって、Nagiosユーザは、全てのサーバ、アプリケーション、ネットワークおよびサービスが、しきい値の近 くか、あるいはしきい値を超えたかの高いレベルのステータスを含む、企業のITインフラストラクチャについてに、いく つかの重要なビューをアクセスできるようになります。

GroundWorkのステータスビューアは、GroundWorkが開発した技術で、監視データを抽出、正規化および独立して MySQLデータベースへ格納することと、アプリケーションプログラミングインタフェース (API)を介してデータを利用す ることを具現化します。そのインタフェース自体は広く使われているオープンソースのスクリプト言語であるPHPを使っ て書かれ、コモンゲートウェイインタフェース(CGI)を使って開発されたNagiosの現在のインタフェースよりはるかに高 いパフォーマンスとなっています。

OverViewは、ITインフラストラクチャ状態の鳥瞰ビューを提供し、より詳しい情報をドリルダウンできるようにしたカラー コード化された見やすいビューです。NetView は全ネットワークインフラストラクチャの階層的なビューです。それは、 監視されているすべてのホストとサービスの現在のステータスを見ることができるようにします。TroubleViewは、すぐ に対処が必要なホストとサービスすべてについて、ひと目で見るビューとドリルダウンヴューを提供します。そして、 FilterViewは、ユーザに監視対象のデバイスやサービスのグループについて特別のステータスビューを定義する能 力を提供します。これらの機能は、Nagiosユーザに彼らの ITインフラストラクチャにわたる、より良い可視性と、コント ロールと、ネットワーク内問題に関する情報へのより迅速なアクセスを提供します。 ObjectViewのウィンドウは、ス テータスビューア内の異なるレベルの情報へのドリルダウンとして、アクセスすることができます。それらはユーザが サーバやネットワークデバイスに関する詳細なステータス情報のウィンドウを開き、断続的に参照できるようそれをデ スクトップに固定します。

ライセンスと入手

GroundWorkのステータスビューアは、GroundWork Monitor Open Sourceと独立してインストールすることができ、 現在、GNU Gneral Public License (GPL)のオープンソソースソフトウェアライセンスに基づいて下記のサイトからダウ ンロードできます:

- → <u>GroundWork</u> (http://www.groundworkopensource.com/products/os-license_faq.html)
- → <u>SourceForge</u> (http://sourceforge.net/projects/gwsv)

<u>ステータスビューア内のナビゲーション</u>

オペレータはGroundWork Monitor Open Sourceにオペレータ・ログインし、Statusのアプリケーションタブを選ぶことで、ステータスビューアのアプリケーションをアクセスすることができます。OverView、NetView、TroubleViewおよび FilterViewメニューの選択肢は、Statusタブの下でアクセスできます。ステータスビューアは、アプリケーションの異なる部分へのアクセスのために、リンクとツリー・ナビゲーションおよびドリルダウンオプションを組み込んでいます。 下表に、各ナビゲーションツールの簡単な説明をします。

表 2.1.1. ナビゲーションツール

ナビゲーションツール	説明
Ŧ	NetViewの左側のナビゲーション枠で使用。NetView全体にわたるナビゲーションに 使用。このアイコンは、NetView左のナビゲーション枠全体に渡ってナビゲートするた めに使用でき、選んだホストグループやホスト、サービスに 広げる ことができる
	NetViewの左側のナビゲーション枠で使用。NetView全体にわたるナビゲーションに 使用。このアイコンは、NetView左のナビゲーション枠全体に渡ってナビゲートするた めに使用でき、選んだホストグループやホスト、サービス対して広げられたナビゲー ションを 縮小する 。
-	NetViewの左側のナビゲーション枠で使用。この青色のアイコンは、 保留(Pending) 状態にあるサーバを表す。
1	NetViewの左側のナビゲーション枠で使用。この緑色のアイコンは、 正常(OK) 状態 にあるサーバを表す。
~	NetViewの左側のナビゲーション枠で使用。この黄色のアイコンは、 ワーニング (Warning)状態にあるサーバを表す。
1	NetViewの左側のナビゲーション枠で使用。この赤色のアイコンは、クリティカル(Criti cal)状態にあるサーバを表す。ホストが 停止(Down) や到達不能(Unreachable)状態 の場合、サーバは赤となる。
翅	NetViewの左側のナビゲーション枠で使用。この緑色のアイコンは、 正常(OK) 状態 にあるサーバグループを表す。
御	NetViewの左側のナビゲーション枠で使用。この黄色のアイコンは、 ワ ーニング(Warning) 状態にあるサーバグループを表す。
3	NetViewの左側のナビゲーション枠で使用。この赤色のアイコンは、 クリティカル(Critical) 状態にあるサーバグループを表す。グループ内のどれかのホ ストが赤色状態の場合、サーバグループは赤となる。
ď	NetViewの左側のナビゲーション枠で使用。この青色のアイコンは、保留(Pending) 状態にあるサービスを表す。
ď	NetViewの左側のナビゲーション枠で使用。この緑色のアイコンは、正常(OK)状態 にあるサービスを表す。
Ø	NetViewの左側のナビゲーション枠で使用。この黄色のアイコンは、 ワーニング(Warning) 状態にあるサービスを表す。
S.	NetViewの左側のナビゲーション枠で使用。この赤色のアイコンは、 クリティカル(Critical) 状態にあるサービスを表す。
Þ	NetView、ObjectViewとTroubleViewで使用。ホスト、ホストグループ、サービスのリストを 広げる 。
	NetView、ObjectViewとTroubleViewで使用。ホスト、ホストグループ、サービスのリストを 縮小する 。
	NetViewとTroubleViewで使用。選んだホスト、ホストグループ、サービスのための ObjectViewを生成する。これは、NetViewや他のビューを見続けながら、あなたが選 んだモニタを継続して見張ることができるようにします。
¢ ¢	NetViewとTroubleViewで使用。 アクティブチェック がONかOFFになっていることを 示す。

ナビゲーションツール	説明
U Ox	NetViewとTroubleViewで使用。 エスカレーション がONかOFFになっていることを示 す。
	NetView、ObjectViewとTroubleViewで使用。 ホストとサービスのステータス を示す。 緑 = 稼動(Up)、黄 = 保留(Pending)、赤 = 停止(Down)、灰 = 未知(Unknown)
Ľ	NetView、ObjectViewとTroubleViewで使用。マウスを乗せた時に選んだ要素に ステータス情報を表示する。
e, e _x e, e _x e, e _x	TroubleViewで使用。 ホストとサービスが承認 状態を示す。 チェック付の黄 = 承認済みワーニング状態、X付の黄 = 未承認のワーニング状態、 チェック付の赤 = 承認済みクリティカル状態、X付の赤 = 未承認のクリティカル状態、 チェック付の灰 = 承認済み未知状態、X付の灰 = 未承認の未知状態
H	ダウンタイム状態 を示めすため、ステータス画面で使用。

第2章 OverViewを使ったITインフラストラクチャの監視

<u>OverViewについて</u>

OverView画面

ステータスビューアに入ったときに最初に表示されるビューがOverViewです。 OverViewは、あなたのネットワーク インフラストラクチャのひと目で分かる状態表示を提供します。それで、ホストグループ毎のすべてのホストとサービ スの現在のステータスもみることができます。この戦略的なオーバービューは、違反、ワーニング、OKサマリを含む、 収集された監視情報の即座のサマリを提供します。これは、ホストグループにわたるものと、未承認の問題の両方の サマリを提供するので、どれが重要な問題かを見ることができます。上位レベルのビューから、ドリルダウンすること ができます。下図は、Overviewの全体を示します。 このビューの異なるセクションが、監視対象環境ステータス (Monitored Environment Status)と、監視システム機能ステータス(Monitoring System Feature Status)を盛り込みま す。

図2.2.1. ステータスビューア - OverView

Bit be get get get get get get get get get ge	Groundwork Mo	nitor Ope	sn Source - Me	ozilla Fire	fox																-	1
New Province New Province<	e Edit Yew	<u>Go</u> <u>B</u> oo	kmarks ∐ools	Help	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_		ļ
		_																	GROUND	ORK MO		l
Conclusion Provide view of Provide vie	Home Stat	-	49+01 B	o skoh e H																		
And the set of the se	Dierview NetVier	e I Troub	deMex I Filter	Mex																	L	ļ
$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	Aonitored Environment Status																					
Ioreaction Ioreaction <td></td>																						
NoteNo		Hosts								Services												
Index Image Image <th< th=""><th></th><th>Down</th><th>Unreachable</th><th>Pending</th><th>Up</th><th>Disabled</th><th>Unack</th><th>Sched</th><th>Total</th><th>Critical</th><th>Warning</th><th>Unknown</th><th>Pending</th><th>OK</th><th>Disabled</th><th>Unack</th><th>Sched</th><th>Total</th><th></th><th></th><th></th><th></th></th<>		Down	Unreachable	Pending	Up	Disabled	Unack	Sched	Total	Critical	Warning	Unknown	Pending	OK	Disabled	Unack	Sched	Total				
nexts 0 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Down</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Pown</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>								Down									Pown					
throng 0 <td>nosts</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>'</td> <td></td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>32</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1/3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	nosts						'		12					32				1/3				
change I <td>st Groups</td> <td></td>	st Groups																					
ux_Servers Image: Servers Image: Se	change		0	0	2		0		2	27				5	6			32				
C_Sarvers I	xx:_Servers			0	6	4	0		6	3	10			25				34				
Novic_Gener I <th< td=""><td>C_Servers</td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td></td><td>1</td><td></td><td>- 4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3</td><td></td><td></td><td>0</td><td>85</td><td></td><td></td><td></td><td></td></th<>	C_Servers				3		1		- 4					3			0	85				
acid	twork_Gear			0	- 1		0		1				•	4				- 4				
1 1	acle_Apps		9	0	2	6	0		2		- 19			12			0	22				
eb. Apps eff	_Servers			0	2		1		10	- 65	- 19			- 28				123				
Indows_Servers Image: servers Image	eb_Apps			0	- 1		0		1	2		•						2				
Anti-Statistics Noticity Statistics	dows_Servers	1		0	3		1	•	- 4	- 42	•			3		•	0	85				
abbdel Disable Most Service Most Service Most Service change 21 321 31 32 21 32 21 32 32 xxx_Server 41 31 31 32 31 31 31 31 31 xx_Server 41 31 31 31 31 31 31 31 xx_Server 41 31 31 31 31 31 31 xx_Server 41 31 31 31 31 31 31 xx_Server 41 31 31 31 31 31 31 xx_Server 31 31 31 31 31 31 31 xx_Server 31 31 31 31 31 31 31 xy_Server 31 31 31 31 31 31 31 xy_Server 31 31	onitoring Syste	em Feat Noti	ure Status fications	Event H	andlers	Act	ive	Pas	sive													
change 21e 321e 11e 321e 21e 22e 22e 32e xx_Servers 61e 31e 61e 31e 61e 32e 32e Xx_Servers 61e 31e 61e 31e 61e 32e 32e Xx_Servers 61e 31e 61e 31e 61e 32e Xx_Servers 61e 61e 31e 61e 32e 32e dwort_Gervers 61e 61e 61e 51e 61e 32e dwort_Gervers 61e 61e 61e 61e 61e 51e dwort_Gervers 61e 61e 61e 11e 41e 11e 41e Servers 61e 61e 61e 12i 12i 12i 12i dype 61e 61e 12i 12i 12i 12i 12i dype 61e 61e 61e 12i 12i 12i <th1< th=""><th>abled Disabled</th><th>Host</th><th>Service</th><th>Host</th><th>Service</th><th>Host</th><th>Service</th><th>Host</th><th>Service</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></th1<>	abled Disabled	Host	Service	Host	Service	Host	Service	Host	Service													
General Ele Ballo 115 Ballo 616 Ballo Ballo C_Servers 410 8510 014 8510 410 8510 Moork_Gear 110 410 110 410 110 410 Moork_Gear 110 410 110 410 110 410 Servers 101 61210 112 210 210 210 Servers 101 6210 610 121 101 1210 Apps 116 210 110 210 110 1210 addows_Servers 41a 8510 014 8510 410 8510	change	210	32 0	111	3210	210	3210	210	32 0													
CServers 410 4510 410 4510 410 4510 twork_Cear 110 410 110 410 110 410 410 cace_Apps 210 2210 912 2210 210 2210 2210 Servers 1910 4210 1910 4210 1910 12310 sb_Apps 110 210 910 1210 110 210 ddows_Servers 410 8510 01 210 100 210	kx:_Servers	610	3810	1[5	38[0	616	3816	610	38 9													
twork_ceer 110 410 110 410 110 410 cdc_Apps 210 2210 912 2210 210 2210 Servers 110 410 110 410 110 410 bb_Apps 110 2210 210 2210 210 2210 ddows_Servers 410 210 101 12310 101 2210 ddows_Servers 410 8510 014 8510 410 8510 410 8510	C_Servers	410	8510	014	85[0	410	8510	4[0	85 0													
Apps Z[0 ZZ[0 0[2 ZZ[0 Z[0 ZZ[0 Z[0 ZZ[0 Z[0 ZZ[0	twork_Gear	110	414	110	419	1]0	410	110	410													
Servers 10 123 10 123 10 123 10 123 10 123 10 123 10 123 10 123 10 10 10 123 10 10 123 10 10 10 123 10 10 10 10 10 10 <td>scle_Apps</td> <td>510</td> <td>2210</td> <td>9[2</td> <td>5510</td> <td>510</td> <td>22 0</td> <td>210</td> <td>22]+</td> <td></td>	scle_Apps	510	2210	9[2	5510	510	22 0	210	22]+													
b_Apps 1 # 21# 0 # 21# 1 # 21# 1 # 21# 1 # 21# dows_Servers 4 # 8510 0 # 4 8510 4 # 0 5510 4 # 0 8510	_Servers	10 0	123 0	1 9	123 0	1010	123 0	10 0	123 0													
ndows_Servers 4 0 8510 0 4 8516 4 0 8510 4 0 8510	eb_Apps	110	210	0[1	214	1[0	2 0	110	210													
	ndows_Servers	-4] 0	8510	04	aste	410	85 0	4[0	85 0													

ObjectView

OverView内のステータスの数字は、特定の情報にリンクされています。数字を選ぶと、特定のホストやサービスおよびシステム機能に関するより詳細な情報にドリルダウンすることができます。たとえば、特定のホストグループ(例. Linux_Servers). で現在ワーニング状態にあるサービス(例. SNMP_ifoperstatus)を見るために、ワーニング-サービスの箱の中の数字を選ぶことができます。選ぶと、ObjectViewウィンドウが開き、サービスのステータスと他の詳しい情報が表示されます。OverView内で、NetViewとTroubleViewのように、ドリルダウンして、各ホストやホストグループのためにコマンドやコメントを入力することができます。これから、本セクションで各ビューの操作を説明します。 図2.2.2. ObjectView

Groundwork Monit	Groundwork Monitor Open Source - Mozilla Firefox																		
De Ber Den Be																			
Home Status Reports Naglos Naglos Reports Map Bookshelf																			
OverMee NetMee Indubientee Filterniee Logout																			
Monitored Environ	ment	status																	
He	osts								Services	1									
D	lown	Unreachable	Pending	Up	Disabled	Unack	Sched Down	Total	Critical	Warning	Unknown	Pending	ок	Disabled	Unack	Sched Down	Total		
All Hosts	1	0	0	10	•	7	0	17	- 6	29	- 12		12		0	0	59		
Nost Groups																			
Linux Servers	1	9	0	5		1	0	6		8	- 12		1		0	0	23		
_Hosts not in any hostgroup		•	0	10 ht	tpc//172.2	0.113.202	2 - Object	View - Mo	tilla Firefo	ĸ								_OX	
				Objec	tView C	lose Wind	dow												
				■ S	ervices in H	ostGroup L	inux Serve	irs in WARN	ING state a:	s of Mar 28	th 2006 - 11	:33PM							
Monitoring System	n Feati	ire Status			SNMP.	jifoperstab	us on Test	2									00	1 4 8	
	Netif	ications	Event Har		SNMP	itoperstab	us on Testa	, 1									00	1 4 8	
Enabled Disabled	Host	Service	Host		SNMP.	ifoperstab	us on test										00	1 % 6	
Linux Servers	610	23 0	610																
_Hosts not in any hostgroup	11]0	3610	11[0																
				Done															
Done																			

<u> 監視対象環境ステータス(Monitored Environment Status)</u>

監視対象環境ステータス(Monitored Environment Status)セクションは、ホストグループ毎に一行で表示されます。 表示される値は、停止(Down)、到達不可(Unreachable)、保留(Pending)、稼動(Up)、ディスエイブル(Disabled)、 未承認(Unacknowledged)および計画停止(Scheduled Down)の各状態にあるホストの数を示しています。合計(tota I)の行は、各状態にある全ホスト数を示します。注意点として、ホストは複数のホストグループに所属するので、カラ ムの数値を加算して全ホスト数を求める必要はありません。画面右側に表示されている数値は、クリティカル(Critic al)、ワーニング(Warning)、未知(Unknown)、保留(Pending)、正常(OK)、ディスエイブル(Disabled)、未承認(Unackn owledged)および計画停止(Scheduled Down)状態にあるホストのサービスの数を表します。下表でホストとサービス の各状態を説明します。

	Hosts							Services									
	Down	Unreachable	Pending	Up	Disabled	Unack	Sched Down	Total	Critical	Warning	Unknown	Pending	ок	Disabled	Unack	Sched Down	Total
All Hosts	1			- 11		1		12	67	10	0	0	32		0	0	129
Host Groups																	
Exchange				2	0		0	2	27	0	0	0	5	0	0	0	32
Linux_Servers		0	•	6			0	6	3	10	0	0	25	0	0	0	38
NYC_Servers	1	0	•	3	0	1	0	- 4	82	0	0	0	3	0	0	0	85
Network_Gear	0	0		- 1	•		0	1			0	0	- 4	0	0	0	-4
Oracle_Apps		0	•	2	0		0	2		10	0	0	12	0	0	0	22
SF_Servers	1	6		9	0	1	0	10	85	10	0	0	28	0	0	0	123
Web_Apps		0	•	1			0	1	- 2	0	0	0	0	0	0	0	2
Windows_Servers	1	0		3	0	1	0	- 4	- 62		0	0	3	0	0	0	85

図 2.2.3. OverView - 監視対象環境ステータス

Monitored Environment Status

表 2.2.1. ホストの状態

	ホスト
停止(Down)	停止状態は、ホストは正常でない(non-OK)の状態にあり、ホスト定義の中の max_check_attempts オプションで指定された回数分再チェックされたものです。
到達不能(Unreachable)	到達不能状態は、ホストに到達できないか、正常でない(non-OK)の状態です。 このディレクティブは、ホスト定義の中の notification_options 引数で指定されま す。
保留 (Pending)	保留状態は、通常、一時的なもので、その状態がまだはっきりしないことを意味 します。
稼動(Up)	稼動状態は、ホストが正常(OK)状態で完全に動作しているいます。
ディスエイブル (Disabled)	ディスエイブル状態はホストがDisableにセットされ、実施できない状態です。
未承認(Unacknowledged)	未承認は、いくつかのホストやホストグループのアラームが、まだ承認(acknowle dge)されていないことを示します。
計画 停止 (Scheduled Downtime)	Nagiosでは、監視対象のホストとサービスの予定した時間帯の計画停止ができ ます。このことは、たとえば、アップグレードのためにサーバを停止する時に便利 です。ホストとサービスが計画停止時間帯にあるとき、そのホストやサービスの ための通知は抑制されます。OverViewの数は、何台のホストが計画停止になっ ているかを警告します。
合計(Total)	合計のカラムは、監視されているホストやホストグループの総数を表します。

表 2.2.2. サービスの状態

	サービス
クリティカル(Critical)	クリティカルは、使用できないか停止ですぐに対処が必要な、ホストや ホストグ ループのサービスの数です。例: ssh_sendmaili-services CRITICAL - Cannot make SSL connection 15011: error:142342424FC:SSL:。
ワーニング (Warning)	ワーニングは、ゆくゆくは対処が必要な何かを持つホストやホストグループのサー ビスの数です。 例: ssh_Idap-services WARNING NAGIOS host key verificatio n failed
未知(Unknown)	未知は、他の状態で認識されていないか認識できない、ホストやホストグループ のサービスの数です。例: ssh_sendmail-services UNKNOWN NAGIOS check_smtp: Warning time must be a positive integer
保留 (Pending)	保留は、まだ判断されていないホストやホストグループのサービスの数です。通 常、保留状態は長期間そのままにはなりません。
正常(OK)	正常、モニタがOK、あるいは正しく機能しているホストやホストグループのサービ スの数です。
ディスエイブル (Disabled)	ディスエイブルは、disabledにセットされ、実施できないホストやホストグループの サービスの数です。これら、ディスエイブルされたサービスに対しては、アラーム は発生されません。.
未承認(Unacknowledged)	未承認(は、まだ承認されていないホストやホストグループのサービスの数です。
計画停止 (Scheduled Downtime) 	Nagiosでは、監視対象のホストとサービスの予定した時間帯の計画停止ができま す。このことは、たとえば、アップグレードのためにサーバを停止する時に便利で す。ホストとサービスが計画停止時間帯にあるとき、そのホストやサービスのた めの通知は抑制されます。この数値は、全てのホストとホストグループ内のいく つのサービスが、停止時間としてスケジュールされているかを示します。
合計(Total)	合計のカラムは、全てのホストやホストグループのための監視されているサービ スの総数を表します。

監視システム機能ステータス (Monitoring システム Feature Status)

監視システム機能ステータスは、ホストグループ毎のモニタ機能が監視実施(enabled)と監視停止(disabled)に なっているホストとサービスの数を示します。この機能設定には、下表に示すように、通知(Notifications)、イベント ハンドラ(Event Handlers)、アクティブ(Active)およびパッシブ(Passive)があります。

図 2.2.4. 監視システム機能ステータス

Monitoring System Feature Status									
	Noti	lications	Event H	andlers	Ac	tive	Pas	sive	
Enabled Disabled	Host	Service	Host	Service	Host	Service	Host	Service	
Linux Servers	6 0	23 0	6 0	23 0	6 0	23 0	6 0	23 0	
_Hosts not in any hostgroup	11 0	36 0	11 0	36 0	11 0	36 0	11 0	36 0	

表 2.2.3. 機能設定

機能	説明
通知(Notifications)	各ホストとサービス定義は、通知を送るかどうかを決めるオプションを含んでい ます。ここで選択されたホストグループ内の通知(Notifications)のステータスが 通知実施(enabled) 停止(disabled)であるホストとサービスの数を示します。
イベントハンドラ (Event Handlers)	イベントハンドラ (ホストとサービス) は、誰かに通知する前にプロアクティブに問題を解決するために使用するオプショナルなコマンドです。それらは、ホストやサービスの状態変化が発生したときにはいつでも実行されます。ここのイベントハンドラ状態は、選択されたホストグループのイベントハンドラのステータスが実施(enabled) 停止(disabled)であるホストとサービスの数を示します。
アクティブ (Active)	アクティブチェックは、Nagiosによって開始されるホストとサービスチェックです。 ここのアクティブチェック状態は、選択されたホストグループのアクティブチェック 状態が実施(enabled) 停止(disabled)であるホストとサービスの数を示します。
パッシブ (Passive)	パッシブチェックは、外部アプリケーションによって行われるホストとサービス チェックです。ここのパッシブチェック状態は、選択されたホストグループのパッ シブチェック状態が実施(enabled) 停止(disabled)であるホストとサービスの 数を示します。

第3章 NetViewを使ったITインフラストラクチャの監視

<u>NetViewについて</u>

NetViewは、ネットワークインフラストラクチャ全体の階層的なビューです。それは、監視している全てのホストとサービスの現在状態を見せてくれます。目的の場所に着いたら、チェックを停止、停止をスケジュールしたり、ホストやサービスのコメントの参照や追加など、適切なホストやサービスコマンドを実行することができます。

図 2.3.1. ステータスビューア - NetView

😲 Groundwork Monitor Open Sourc	se - Mozilla Firefox	
Ele Edit Yew Go Bookmarks	Iools Help	¢.
		GROUNDWORK MONITOR
Home Status Reports	Boskchelf	
OverView NetView TroubleView	filterMex	Logout
- NetView	Hostgroups	
	Economy Economy Enuc,Servers	
	NYC_Servers: NYC_Servers	
	Network_Gear: Network_Gear	
	Oracle_Apps: Oracle_Apps	
	SF_Servers: SF_Servers	
	Neb_Apps: Web_Apps	
	Nindows_Servers: Windows_Servers	
Done		4

<u>ドリルダウン</u>

NetViewのウィンドウは、二つのフレームから構成されます。左のフレームで、オペレータはナビゲーションツリー のホストグループのレベルから、特定のホストやサービスまでナビゲートすることができます。個々のホストグループ、 ホストやサービスのステータスは、アイコンの色で表されます。 ビは、クリティカルを表します。ナビゲーションアイコ ンの完全なリストは、表2.1.1.ナビゲーションツールを参照してください。左のナビゲーションフレームでオブジェクトを 選ぶと、右フレームの表示が変わります。

右フレームは選ばれたオブジェクトの詳細を示します。右フレームでは、オブジェクトのドリルダウンアイコンを選択す ることでナビゲートし、 で情報画面を拡大したり、 で縮小、つまり広げたオブジェクト全てをグループ化した表題 の中に折り込んだり、そして、 で複製を作る、つまり別の独立したObjectViewウィンドウに入ってオブジェクトの詳 細を参照したりコマンドを実行したりすることができます。

注意:ホストグループをナビゲーションツリーの中やObject Viewで開くと、現時点のホストのリストが表示されます。このホストのリストは、コンフィギュレーション変更が行われても、ダイナミックにリフレッシュされません。リストをリフレッシュするには、ホストグループオブジェクトを一度閉じて、開いてください。また、ナビゲーションツリーの中やObject Viewでホストを開くと現時点のサービスのリストが表示されます。このサービスのリストは、コンフィギュレーション変 更が行われても、ダイナミックにリフレッシュされません。リストをリフレッシュするには、ホストオブジェクトを一度閉じ て、開いてください。

図 2.3.2. ステータスビューア - ドリルダウン



第4章 TroubleViewで障害のあるホストとサービスを見る

<u>TroubleViewについて</u>

TroubleViewは、異常(たとえば、クリティカルや停止)状態にあって、調子が良くない、全てのホストとサービスを監視するビューです。このビューで、対処が必要な赤と黄色のホストやサービスのみをすばやく見ることができます。 Overview とNetViewのように、一度目的の場所に至ったら、ホストやサービスのコメントの参照や追加など、適切なホストやサービスコマンドを実行することができます。.

Ø 2.4.1. TroubleView

Scoundwork Monitor Open So	urce - Mozilla Firefox	
Ele Edit Yew Go Bookmark	s Iools Help	0
		GROUNDWORK MONITOR
Home Status Reports	Bostatheit	
OverMex NetWex TroubleView	u FiterMeu	Logout
- TroubleView	V Indused Holds	
	enowed: denowed	
	Troubled Services	
	ssh_cpu on DBServ01	🗢 ij 🖉 👳 bi
	ssh_disk on DBServ01	🗢 ij 🖉 🛬 bi 🧮
	ssh_load on DBServ01	🗢 😺 🖷 🖗 🗄
	ssh_memory on DBServ01	🗢 ij 🐠 🔩 Bi
	ssh_swap on DBServ01	🗢 😺 🖷 🐇 B
	ssh_cpu on bolzano	🗢 ij 🐗 🔩 B
	ssh_disk on bolzano	🗢 Q 🐠 🔨 B
	sth_load on bolzano	🗢 ij 🐠 🔨 Bi
	sth_nemory on bolzano	🗢 ij 🐠 🐀 B
	sth_stwap on bolzano	🗢 😺 🚸 🔨 B
	cnet_script on application_virtual_host_1	🗢 ij 🐠 🔩 B
	nrpe_evald_groundwork on application_virtual_host_1	🗢 ij 🐠 🔨 B
	wmi_cpu on demoexchange	🗢 🕽 🐽 🔩 B
	wmi_disk on denoexchange	🗢 ij 🐠 🔩 <u>B</u>
	wmi_exchange_mailbox_receiveq on demoexchange	🗢 🌒 📽 🔩 B
	wrti_exchange_mailtox_sendq on demoexchange	🗢 ij 😻 🔩 B
	wmi_exchange_mta_service on demoexchange	🗢 Q 😻 🔩 B
	wmi_exchange_mta_workq on demoexchange	🗢 😺 🔹 😣 🖕
Date		

ホストとサービスのステータス

このビューからホストやサービスを
で開いて、選んだホストやサービスのステータス情報を参照できます。また、 ■(clone)ボタンを選び、ホストやサービスを独立したウィンドウに分けることができます。NetViewで説明したように、 異常状態のホストとサービスの詳細な情報にドリルダウンし適切なコマンドを実行することができます。



第5章 FilterViewを使って監視データをフィルタする

FilterViewについて

FilterViewは、検索条件、つまりユーザが作成したフィルタで制限して表示するツールです。ひとつの便利な例は、 オペレータがアクセスする必要がある特定の問題についてのホストやサービスの名前のフィルタでしょう。他の例は、 多分、全てのメールに関連するホストとサービスを分離して参照することでしょう。さらにもうひとつの例としては、サ ンフランシスコにある全プリンターのフィルタです。たとえば、ホストの名前を location.*type の形式にしている場合、 ホストの判断基準として、ホストのエイリアスが、sf.*printer に一致するなどです。

下記に、フィルタを作成する際に表示されるフォームを示します。判断基準(Criteria)は、多分、ホストグループ、ホストおよびサービスをベースとし、下表のようにそれぞれに複数の判断基準と一緒に使用されるでしょう。作成されたフィルタは、各ユーザIDのプロファイルの一部で、ログインで固有です。他のユーザは、作成されたフィルタを参照したり、使ったり、削除したりはできません。

フィルタのセットアップ

- 1. StatusオプションからFilterViewを選択します。
- 2. Filter Nameボックスに新しいフィルタの名称を入力します。
- 3. Createを選択。Create Filter画面が表示されます。
- 4. ホストグループ、ホストやサービスのためのクライテリア(判断基準)を設定します(各カテゴリで使用 できる個別の判断基準は、表 2.5.1を参照してください)。
- 5. Submitを選びます。

表 2.5.1. Filterviewの判断基準

	ホストグループ	ホスト	サービス
Name(名称)	0	0	
Alias(エイリアス)	0	0	
Status(ステータス)		0	0
Acknowledgment(承認)		0	0
Description(説明)			0
Host(ホスト)			0

図 2.5.1. FilterViewのフォーム

💔 Groundwork Monitor Open Source - Mozilla Firefox			
Ele Edit Yew Go Bookmarks Icols Help			¢
			GROUNDWORK MONITOR
Herre States Reports Bookshelf			EPEN SOURCE
OverMen I NetMen I Frichleden I FilterMen			Loosut
Manage Filter: klap hosts unacknowleded services			
Add New Hostgroup Criteria			
Select Orteria 💌			
Existing Most Othering			
Extend Post Criteria.			
Name	Matches Regular Expression	kiap	[Delete]
-			
Add New Host Criteria			
Select Orteria			
Existing Service Oriteria:			
Acknowledgement	Has	Not Been Made	[Delete]
Add New Service Criteria:			
Select Orteria *			
Submit			
L			
javascript:addMessage(Tranework', 'object', [{name: 'identifier', type: 'string', val	ue: '0.896987001142153203'}, (name: 'method', type: 'string', value: 'Invo	ke'}]); sendMessageQueue();	li.

フィルタを実行する

- 1. StatusオプションからFilterView を選択します。
- 2. Manage Filters の下にある既に定義されたフィルターのリストからフィルタを選ぶ。FilterViewはその フィルタ定義に合致する全ホストとサービスを表示します。使用された現在のフィルタは、左側の枠表示 されます。
- 3. ここで、NetViewとTroubleView内のように、よりはっきりと限定された情報にドリルダウンすることができます。
- 4. フィルタされていないホストとサービスをリストするために OverView、NetViewやTroubleViewを選びます。

下のイメージは、未承認のサービスを持つ全てのLDAPホストを返すフィルタを実行したアウトプットの例を示します。

Croundwork Monitor Open Source - Mazilla Firefax	
Elle Edit Yew Go Bookmanis Iools Help	
	GROUNDWORK MONITOR
Heme Status Report Bookshalf	
OverMex NetView TreubleMex FitterMex	Lógóut
🖓 E Destrieurs dan bestrum nienerste tet st	E
Fittered Services	
set_spu on DBServiot	🗢 ij 🖉 🐁 B
s as ssh_skisk on DBServ01	🗢 ij 🖉 🐁 B
t a sth_load on DBServ01	🗢 ij 🖉 🐁 B 📃
s sh_memory on DBServ01	🗢 ij 🖉 🐀 🖻
i is sh_swap on DBServ01	🗢 ij 🗉 🛬 B
i i cet_script on application_virtual_host_1	🗢 😺 🐠 🔩 B
I m nrpe_evalid_groundwork on application_virbuil_host_1	🗢 🌒 🐠 🔩 B
i ja seh cpu on bolzano	🗢 🌒 🐠 🐜 😫
t 👩 setudisk on bolzano	🗢 🌒 🐠 🐜 B
t a sth_joad on bolzano	🗢 🌒 🐠 🐜 B
in shumemory on boltano	🗢 🎯 🐠 🐜 🗄
t s sh_swap on bolzano	🗢 🏹 🗷 🛬 🗄
t m wmi_cou on demoexchange	🗢 🌒 🐠 🔩 B
t a wni_dsk on demoexchange	🗢 😺 🐠 🔩 B
I wini_exchange_mailbox_receiveq on demosischange	🗢 😺 🐠 🔩 B
I g wmi_exchange_mailbox_sendq on democr/ange	🗢 😺 🐠 🐀 B
t a wmi_exchange_sta_service on democrychange	🗢 😺 🐠 🐀 B
t a wei_exchange_mta_workq on demoexchange	🗢 🍯 🐠 🔩 B
s wmi_exchange_public_receiveg on demoexchange	🗢 😺 🐠 🔩 B
Im wei_exchange_public_sends on demoexchange	🗢 🗑 🐠 🔩 B 🖃
Done	li.

図 2.5.2. FilterView - 実行されたフィルタ

第6章 ステータスビューア内の処理コマンド

<u>コマンド画面のレイアウト</u>

NetView内でホストとサービスコマンドの開始と実行ができ、またホストやサービスのコメントを参照したり追加できます。ホストとサービスのためのコマンド画面は、現在ステータスと前のステータスチェックの日付けと時刻、ステータス情報とステータスデータの古さを含む、ステータス情報を表示します。

加えて、監視対象要素のステータスを示すために使う三つのカラーコード化されたアイコンを見ることができます。完 全なリストは、表2.1.1. ナビゲーションツール を参照してください。ドロップダウン・ボックスで、今のイベントに適当な ホストとサービスコマンドを開始したり、実行(submit)することができます。

ork Monitor Open Source - Mozilia Firefo - 0 × 100 Go Bor narks Iools Help Edit View GROUNDWOR MONITOR Status Reports Dooksheld ---e 📄 de - Netvi Disable Checks On This Host · Process Heat -e Exchange -e Linux_Server -e NYC_Server Host Status: DOWN Status Information: CRITICAL - 192.168.2.238: rts nan, lost 100% Since: 2006-03-11 00:36:59 Last Status Check: Status Data Age: 🕣 🧰 demo 2006-03-12 00:48:48 0d 0h 0m 31s e de demoweb e de demoweb e de marqi Network_Geur Identification: locahos State Duration 1d Oh 14m 27s Percent State Change: 03 Dracks_Apps SF Servers Current Hotification Humber: 4 Last Notific 46_Apps 2006-03-12 00:38:59 Is Host Flapping: No Add A liew Host Comr There Are No Comments For This Host Hide Information Services PING on de 10 00 44 Schedule Downtime For This Service Process Service Status: ORTICAL Since 2006-03-11 00:35:55 Status Information: CRITICAL - 192.168.2.236: rts nan, lost 100% Last Status Check: 2008-03-12 00:45:55 Status Data Age: Od Oh On 31s Show More Information

図 2.6.3. ステータスビューア - コマンド

コマンドをコミットする

下記のステップで、コマンドを開始して、コミットするまでを行えます。下記の図はホストの問題を承認するために要求されたコマンドオプションを示します。

- ドロップダウン・ボックスから適切なコマンドを選びます。表 2.6.1 からの3つの表はホストグループ、 ホストとサービスのコマンドのオプションのリストを示します。
- 2. Process を選択します。
- 3. 別のbjectViewウィンドウが開き、指定されたコマンドの説明を表示します。要求されるコマンドの情報を 入力し、Submit を選んで、コマンドを実施します。
- 前のオペレータエントリを見るためにコメントが使用できますし、他の人のためにあなたが追加することもできます。青いリンクを選び、コメントの参照や追加を行います。

図 2.6.4. ステータスビューア - コマンド



ホストグループ、ホストとサービスのコマンド説明

下表で、ステータスビューアで使用できる異なるホストグループ、ホストとサービスのコマンドをリストし、違いを説明します。

表 2.6.1. ホストグループのコマンド

ホストグループのコマンド	
Schedule Downtime for all Hosts (全ホストの計画停止)	このコマンドは、指定されたホストグループ内の全ホストの停止時間をスケジュール (計画停止)するために使います。指定された停止時間の間は、Nagiosはそれらのホ ストに関する通知を送出しません。スケジュールされた停止時間が切れると、Nagios はそれらのホストに関する通知を通常どおり送出します。計画停止時間は、プログラ ムのシャットダウンやリスタートでも保持されます。開始と終了時間は、mm/dd/yyyy h h:mm:ssの形式で指定します。固定(fixed)オプションを選ぶと、停止時間は指定した開 始と終了時間の間となります。固定(fixed)オプションを選ばない場合、Nagiosは、フレ キシブルな停止時間として扱います。フレキシブル停止時間は、(指定した開始と停止 時間の間に)ホストが停止して、到達しなくなった時点から始まり、指定した経過時間 (Duration)が経過すると終了します。経過時間(Duration)フィールドは、固定(Fiexd) の場合は適用されません。
Schedule Downtime for all Services (全サービスの計画停止)	このコマンドは、指定されたホストグループ内の全サービスの停止時間をスケジュー ル(計画停止)するために使います。指定された停止時間の間は、Nagiosはそれらの サービスに関する通知を送出しません。スケジュールされた停止時間が切れると、Na giosはそれらのサービスに関する通知を通常どおり送出します。計画停止時間は、プ ログラムのシャットダウンやリスタートでも保持されます。開始と終了時間は、mm/dd/ yyyy hh:mm:ssの形式で指定します。固定(fixed)オプションを選ぶと、停止時間は指定 した開始と終了時間の間となります。固定(fixed)オプションを選ばない場合、Nagiosは、 フレキシブルな停止時間として扱います。フレキシブル停止時間は、(指定した開始と 停止時間の間に)サービスが正常でない(non-OK)になった時点から始まり、指定した 経過時間(Duration)が経過すると終了します。経過時間(Duration)フィールドは、固 定(Fiexd)の場合は適用されません。サービスの計画停止時間は、自動的にそのサー ビスと関連するホストの停止時間をスケジュールしません。もし、全てのホストについ ての停止をスケジュールしたい場合は、Schedule Downtime for all Hosts (全ホストの 計画停止)をチェックしてください。
Enable Notifications for all Hosts (全ホストの通知を可能にする)	このコマンドは、指定されたホストグループ内の全ホストの通知を可能にするために 使います。通知は、ホスト定義の中で定義したホスト状態でのみ送出されます。
Disable Notifications for all Hosts (全ホストの通知を不可にする)	このコマンドは、指定されたホストグループ内の全ホストの通知を抑止するために使 います。将来、何らかの通知を送れるようにするには、ホストグループの全ホストの通 知を再度、可能にする必要があります。
Enable Notifications for all Services (全サービスの通知を可能にする)	このコマンドは、指定されたホストグループ内の全サービスの通知を可能にするため に使います。通知は、ホスト定義の中で定義したサービス状態でのみ送出されます。E nable for Hostsオプションをチェックしない限り、これのみでは、ホストグループ内のホ ストの通知は可能にはなりません。
Disable Notifications for all Service s(全サービスの通知を不可にする)	このコマンドは、指定されたホストグループ内の全サービスの通知を抑止にするため に使います。将来、何らかの通知を送れるようにするには、ホストグループの全サービ スの通知を再度、可能にする必要があります。Disable for for Hostsオプションをチェッ クしない限り、これのみでは、ホストグループ内のホストに関する通知は抑止されませ ん。
Enable Checks for all Services (全サービスのチェックを実施する)	このコマンドは、指定されたホストグループ内の全サービスのアクティブチェックを実施 させるために使います。Enable for Hostsオプションをチェックしない限り、これのみで は、ホストグループ内のホストのアクティブチェックを行うようにはなりません。
Disable Checks for all Services (全サービスのチェックを停止する)	このコマンドは、指定されたホストグループ内の全サービスのアクティブチェックを停止 させるために使います。'Disable for Hosts'オプションをチェックしない限り、これのみ では、ホストグループ内のホストのアクティブチェックを停止しません。
表 2.6.2. ホストのコマンド

ホストのコマンド				
Disable Checks on this Host (本ホストのチェック停止)	このコマンドはNagiosからの特定ホストにアクティブに行うのステータスチェックを一時 的に停止します。Nagiosがこのホストのステータスチェックを必要とした場合、チェック を停止する前の状態と同じ状態と仮定します。			
Enable Checks on this Host (本ホストのチェック実施)	このコマンドはこのホストへのアクティブチェックを可能にするのに使用します。			
Re-schedule the Next Check (次回チェックの再スケジュール)	このコマンドは、特定のホストの次回チェックをスケジュールするのに使います。Nagio sは、指定された時間にホストのチェックを行うよう再キューイングします。強制チェック (force check)オプションを選んだ場合、Nagiosはいつそのチェックがスケジュールさ れているかやそのホストに対してチェックが可能になっているかどうかに関わらず、ホ ストのチェックを強行します。			
Schedule Check for all Services of this Host (本ホストの全サービスのチェックを スケジュール)	このコマンドは、特定のホストの全サービスの次回チェックをスケジュールするのに使います。強制チェック(force check)オプションを選んだ場合、Nagiosはいつスケジュールされているチェックが起こるかや、それらのサービスがのチェックが可能になっているかどうかに関わらず、全てのサービスのチェックを強行します。			
Submit Passive Check Result (パッシブチェックの結果提供)	このコマンドは、特定のホストのパッシブチェックの結果を提供させるのに使います。			
Enable Passive Checks (パッシブチェック可能)	このコマンドは、特定のホストの外部コマンドファイルの中にあるパッシブホストチェッ クの結果をNagiosが受けとることを可能にするのに使います。			
Disable Passive Checks (パッシブチェック不可)	このコマンドは、特定のホストの外部コマンドファイルの中にあるパッシブホストチェッ クの結果をNagiosが受けとることを停止するのに使います。このホスト上に見つかった 全てのパッシブチェック結果は、無視されます。			
Start Obsessing over this Host (本ホストへのObsessing over開始)	このコマンドは、Nagiosが特定のホストにobsessing overを開始させるのに使います。			
Stop Obsessing over this Host (本ホストへのObsessing over停止)	このコマンドは、Nagiosが特定のホストにobsessing overを停止させるのに使います。			
Enable Event Handler (イベントハンドラ実施可)	このコマンドは、Nagiosに必要なとき(それが定義されていれば)、特定のサービスに 対するホストイベントハンドラを実行できるようにするのに使います。			
Disable Event Handler (イベントハンドラ不可)	このコマンドは、Nagiosが特定のサービスに対するホストイベントハンドラ実行するの を一時的に抑止するのに使います。			
Acknowledge this Host Problem (ホスト問題の承認)	このコマンドは、ホストの問題を承認(acknowledge)するのに使います。ホストの問題 を承認すると、その問題に対する通知は、ホスト状態が変化(例:回復)するまで一時 的に停止されします。このホストに対するコンタクト(連絡先)は、承認の通知を受ける ので、彼らは誰かがこの問題に対処していることが分かります。さらに、ホストに対す るコメントを追加します。コメントフィールドには、あなたの名前とあなたが何をやってい るかの短い説明を入力するようにしましょう。もし、ホストコメントをNagiosの再起動後 も保持したいのであれば、'Persistent'(持続) チェックボックスをチェックします。承認 の通知を適当なコンタクト(連絡先)に送りたくない場合は、'Send Notification'(通知 送出)チェックボックスのチェックをはずします。			
Remove Acknowledgment of Problem (問題承認の解除)	このコマンドは、特定のホスト問題の承認(Acknowledgmen)を取り除くのに使います。 一度、承認が取り除かれると、そのホスト問題に関する通知が送出されるでしょう。注 意:承認の解除は、元々承認に関連つけられていたホストコメントを削除しません。も しそうしたいのであれば、それを削除する必要があります。			
Disable Notifications (通知停止)	このコマンドは、特定ホストについての通知送出を抑止するのに使います。将来、何ら かのアラートを送出する前には、通知を再度実施(Enable)にする必要があります。注 意:このコマンドは、このホストに関連するサービスについての通知は、停止しません。			
Enable Notifications (通知実施)	このコマンドは、特定ホストについての通知送出を可能にするのに使います。通知は、 ホスト定義の中で定義したホスト状態についてのみ送出されます。 注意:このコマンドは、このホストに関連するサービスについては、通知を可能にはし			

ホストのコマンド			
	ません。		
Delay Next Notification (次回通知の延期)	このコマンドは、特定ホストについて、次回の問題通知の送出を遅らせるのに使いま す。通知の延期は、次の通知が送出されるスケジュールの前にホスト状態が変化した ら、無視されます。このコマンドは、現在稼動(UP)状態にあるホストでは、なんの影響 もありません。		
Enable Flap Detection (フラッピング検出を実施する)	このコマンドは、特定ホストについてのフラッピング検出を実施するのに使います。フ ラッピング検出がプログラム全体で停止されていれば、これは効果がありません。		
Disable Flap Detection (フラッピング検出を停止する)	このコマンドは、特定ホストについてのフラッピング検出を停止するのに使います。		
Schedule Downtime (停止時間スケジュール)	このコマンドは、特定ホストについての停止時間をスケジュールするのに使います。 指定された停止時間の間、Nagiosはそのホストに関する通知を送出しません。スケ ジュールされた停止時間が満了したら、Nagiosはこのホストに対する通知を、通常ど おり送出します。計画停止時間は、プログラムのシャットダウンやリスタートでも保持さ れます。開始と終了時間は、mm/dd/yyyy hh:mm:ssの形式で指定します。固定(fixed) オプションを選ぶと、停止時間は指定した開始と終了時間の間となります。固定(fixed) オプションを選ばない場合、Nagiosは、"フレキシブル"な停止時間として扱います。フ レキシブル停止時間は、(指定した開始と停止時間の間に)ホストが停止して、到達し なくなった時点から始まり、指定した経過時間(Duration)が経過すると終了します。 経過時間(Duration)フィールドは、固定(Fiexd)の場合は適用されません。		

表 2.6.3. サービスのコマンド

サービスのコマンド				
Schedule downtime for this Service (サービス停止時間をスケジュール)	このコマンドは、特定サービスについての停止時間をスケジュールするのに使います。 指定された停止時間の間、Nagiosはそのサービスに関する通知を送出しません。ス ケジュールされた停止時間が満了したら、Nagiosはこのサービスに対する通知を、通 常どおり送出します。計画停止時間は、プログラムのシャットダウンやリスタートでも保 持されます。開始と終了時間は、mm/dd/yyyy hh:mm:ssの形式で指定します。固定(fi xed)オプションを選ぶと、停止時間は指定した開始と終了時間の間となります。固定(fi xed)オプションを選ばない場合、Nagiosは、"フレキシブル"な停止時間として扱います。 フレキシブル停止時間は、(指定した開始と停止時間の間に)サービスが正常でない (non-OK)になった時点から始まり、指定した経過時間(Duration)が経過すると終了し ます。経過時間(Duration)フィールドは、固定の場合は適用されません。			
Disable Checks on this Service (サービスのチェックを停止)	このコマンドは、サービスのアクティブチェックを停止するのに使います。			
Reschedule Next Check (次回チェックの再スケジュール)	このコマンドは、特定のサービスの次回のチェックをスケジュールするのに使います。 Nagiosは、あなたが指定した時間にサービスをチェックするよう再キューイングします。 強制チェック(force check)オプションを選んだ場合、Nagiosはいつスケジュールされ ているチェックが起こるかや、それらのサービスがのチェックが可能になっているかど うかに関わらず、全てのサービスのチェックを強行します。			
Enable Checks (チェックを可能にする)	このコマンドは、サービスのアクティブチェックを実施可能するのに使います。			
Submit Passive Check Result (パッシブチェックの結果提供)	このコマンドは、特定のサービスのパッシブチェックの結果を提供させるのに使います。 それは、収束したセキュリティ関連のサービスを一度OK状態にリセットするのに、特 に便利です。			
Disable Passive Checks (パッシブチェック不可)	このコマンドは、特定のサービスのための外部コマンドファイルの中にあるパッシブサー ビスチェックの結果をNagiosが受けとることを停止するのに使います。見つかったこの サービスのための全てのパッシブチェック結果は、無視されます。			
Enable Passive Checks (パッシブチェック可能)	このコマンドは、特定のサービスのための外部コマンドファイルの中にあるパッシブサー ビスチェックの結果をNagiosが受けれるようにするのに使います。			
Acknowledge Problem (問題の承認)	このコマンドは、サービスの問題を承認(acknowledge)するのに使います。サービスの 問題を承認すると、その問題に対する通知は、サービス状態が変化(例:回復)する まで一時的に停止されします。このサービスに対するコンタクト(連絡先)は承認の通 知を受けるので、彼らは誰かがこの問題に対処していることが分かります。さらに、サー ビスに対するコメントを追加します。コメントフィールドには、あなたの名前とあなたが 何をやっているかの短い説明を入力するようにしましょう。もし、サービスコメントをNag iosの再起動後も保持したいのであれば、'Persistent'(持続) チェックボックスをチェッ クします。承認の通知を適当なコンタクト(連絡先)に送りたくない場合は、'Send Notifi cation'(通知送出)チェックボックスのチェックをはずします。			
Remove Problem Acknowledgment (問題承認の解除)	このコマンドは、特定のサービス問題の承認(Acknowledgmen)を取り除くのに使いま す。一度、承認が取り除かれると、そのサービス問題に関する通知が送出されるでしょ う。注意:承認の解除は、元々承認に関連つけられていたサービスコメントを削除しま せん。もしそうしたいのであれば、それを削除する必要があります。			
Disable Notifications (通知停止)	このコマンドは、特定サービスについての通知送出を抑止するのに使います。将来、 何らかのアラートを送出する前には、このサービスに対する通知を再度実施(Enable) にする必要があります。			
Delay Next Notification (次回通知の延期) 	このコマンドは、特定サービスについて、次回の問題通知の送出を遅らせるのに使います。通知の延期は、次の通知が送出されるスケジュールの前にサービス状態が変化したら、無視されます。このコマンドは、現在OK状態にあるサービスでは、なんの影響もありません。			
Enable Notifications (通知実施)	このコマンドは、特定サービスについての通知送出を可能にするのに使います。通知 は、サービス定義の中で定義したサービス状態タイプについてのみ送出されます。			
Disable Event Handler	このコマンドは、一時的にNagiosが特定サービスについてのサービスイベントハンドラ を実行するのを抑制するのに使います。			

サービスのコマンド				
(イベントハンドラ不可)				
Enable Event Handler (イベントハンドラ実施可)	このコマンドは、Nagiosに必要なとき(それが定義されていれば)、特定のサービスに 対するサービスイベントハンドラを実行できるようにするのに使います。			
Disable Flap Detection (フラッピング検出を停止する)	このコマンドは、特定サービスについてのフラッピング検出を停止するのに使います。			
Enable Flap Detection (フラッピング検出を実施する)	このコマンドは、特定サービスについてのフラッピング検出を実施するのに使います。 フラッピング検出がプログラム全体で停止されていれば、これは効果がありません。			

第7章 ステータスビューアの使い方ノウハウ

本章では、OverView、NetView、TroubleViewとFilterViewについて、「何々するにはどうするか」のシナリオを使って、 GroundWork Monitor Open Sourceのステータスビューアの操作について復習します。

- ▶ ホスト/サービスのコメントを見たり追加するにはどうするか?
- ▶ 監視対象ホストグループ、ホストとサービスの拡張ビューを表示するにはどうするか?
- ▶ ホストグループ、ホストとサービスの情報を独立したObjectViewウィンドウに表示するにはどうするか?
- ホストやサービスコマンドを開始するにはどうするか?
- ステータスフィルタを使うにはどうするか?
- フィルタを編集したり、削除するにはどうするか?

ホスト/サービスのコメントを見たり追加するにはどうするか?

コメントは、問題のあるホスト/サービスについて管理者がコミュニケートするのに良い手段です。もし継続 (Persistent)オプションをチェックしなければ、そのコメントは、Nagiosが再起動されたときに自動的に削除されます。

- OverView、NetViewとTroubleViewにおいて、ObjectView ウィンドウに入るために、 ■アイコンをクリック します。ObjectView内では、ホストやサービスのために前に入力したコメントを見ることができ、新しいホスト やサービスのコメントを追加することができます。画面で詳細なビューを表示しない場合、Show More Information を選びます。元に戻すためには、Hide Information を選びます。
- 2. 新しいコメントを追加するには、Add a new Host/Service Comment を選びます。下に示すCommandView 画面で、提供されているスペースにコメントを追加し、Submitを選びます。

図 2.7.1. ステータスビューアでのコメントの参照と追加

😻 http://172.28.113.201 - ObjectView - Mozilla Firefox	
⟨ → - 🚭 ⑧ 😚 ◙ ∞ 🗔	
ObjectView Close Window	
CommandView	
You are requesting to add a host comment	
Command Options Host Name: dns_server_exchange Persistent: Image: Comment: Author (Your Name): bren Comment: Image: Comment: Submit Image: Comment:	Command Description This command is used to add a comment for the specified host. If you work with other administrators, you may find it useful to share information about a host that is having problems if more than one of you may be working on it. If you do not check the 'persistent' option, the comment will be automatically be deleted the next time Nagios is restarted.
Done	

監視対象ホストグループ、ホストとサービスの拡張ビューを表示するにはどうするか?

 NetViewで、拡張することのできる監視対象のホストグループのビューを開き、続けてホストとサービスを開く ためには、左枠の ナビゲーションツリーを使います。 ³の ように色分けされたアイコンは、各モニターのス テータスを表します、このアイコンは緑なのでOKです。NetViewの右枠も使うことができます。
 アイコン を選んで、ホストグループを拡張してホストとサービスにします。これらの二つやり方が下の図 2.7.2に表示されています。

図 2.7.2. 監視対象ホストグループの拡張可能なビュー

😢 Groundwork Monitor Open Source - Mozilla Fire	fox	
Elle Edit Yew Go Bookmarks Iools Help		0
		GROUNDWORK MONITOR
Home Status Reports Naglos	Nagios Reports Map Bookshelf	
OverView NetView TroubleView FilterView		Logout
	Hosts for HostGroupHosts not in any hostgroup	
BitetView	bolzano: bolzano	🗢 🌒 🐠 📙
E Hostgroups	v 💼 bulid-os: bulid-os	🗢 🌒 🗶 👪
E: Einux Servers	Disable Checks On This Host Process	
Etiosts		
Transition in the second se	Nest Status: UP Status Information: Since: 2008-03-22 23 58 24 PNO_OK - Packet loss = 0%. RTA = 0.20 ms	
B' Ca Loki	Last Status Check: Status Data Age:	
er ca Test2	2006-03-29 00.16:25 0d 0h 0m 17s	
ter ca Test)	Identification: locahost	
test4	Show More Information	
a test		
Stante	Services	
E Tosts	SSH_Alve on build-os	- U - U - U
E - Ca build os	Schedule Downtime For This Service 💌 Process	
2 ca build or o	Service Status: Status Information:	
P ca hostili	OK Since 2006-03-22 23:59:10 (No output)	
E ca hostifi	Last Gates Charles - Gates Data Aner	
E - post#7	2006-03-29 00:16:13 0d 0h 0m 29s	
🖻 🥧 hostilä		
🖲 🦛 hostig	Show More Information	
🖲 🤐 host10	ssh disk on build-os	0 g 4 % B
🖲 😋 viep	sh_load on build os	🗢 ij 🐠 🔩 B
🕮 🛥 zinal	ssh_memory on build-os	🗢 🌒 🐠 🛬 B
	ssh_process_count on build-os	🗢 🌒 🐠 🔩 B
	ssh_swep on build-os	🗢 🌒 🕸 🔩 B
	build-pro: build-pro	000 B
	In hostos: hostos	
		0 a a 4 5
		0 a 0 K
		000
L. L		
Waiting for 172.28.113.202		li.

ホストグループ、ホストとサービスの情報を独立したObjectViewウィンドウに表示するにはどうするか?

NetView内で、ホストグループ、ホストやサービスの下で、独立したObjectViewウィンドウ内にホストグループ、ホストとサービ情報を表示できるようにするために、クローンアイコン
を選びます。ObjectViewウィンドウ によって、
NetViewや他のビューのデータの参照を続けながら、あなたが選んだモニタに眼を光らせる ことができます。
ObjectViewウィンドウは、ステータスビューアの全てのビューからアクセスすることができます。

🗷 2.7.3. ObjectView

😻 http://1	72.28.113.202 - ObjectView - Mozilla	Firefox			_	미지
ObjectView	Close Window					
SSH	L_Alive on build-os			🗢 🏮		E.
	Schedule Downtime For This Service	Process				
	Service Status:	Status Information:				
	OK Since 2006-03-22 23:59:10	(No output!)				
	Last Status Check:	Status Data Age:				
	2006-03-29 00:16:13	0d 0h 2m 43s				
	State Duration: 6d 0h 19m 46s		Percent State Change: 0%			
	Last Hotification: 0000-00-00 00:00:00		Current Notification Number: 0			
	Is Service Flapping: No					
	Add A New Service Comment					
	There Are No Comments For This Se	rvice				
	Hide Information					
Done						

ホストやサービスコマンドを開始するにはどうするか?

ObjectView、NetView、TroubleViewやFilterViewで、ホストやサービスのコマンドを開始できます。.

- 1. 下記のイメージで表示するように、ドロップダウン・ボックスを選んびホストやサービスのために適切なコマン ドを選んで、Process を選択します。
- 2. CommandView 画面が、コマンドとオプションおよび説明を表示します。要求された情報を入力し、コマンドを 実行するため Submit を選びます。

図 2.7.4. コマンドの開始

🐸 http://1	http://172.28.113.201 - ObjectView - Mozilla Firefox				
ObjectView	Close Window		<u> </u>		
💌 📄 Host	_Alive on wmi_ldap-mssql		li 🥥 🗸		
	Schedule Downtime For This Service	Process			
	Service Status:	Status Information:			
	OK Since 2005-12-01 14:44:49	OK - 192.168.2.248: rta 1.944ms, lost 0%			
	Last Status Check:	Status Data Age:			
	2005-12-02 13:50:38	66d 1h 16m 54s			
	Add A New Service Comment				
	There Are No Comments For This Service				
	Hide Information		-		
Done	Done				

ステータスフィルタを使うにはどうするか?

1. FilterViewにおいて、Manage Filtersのリストから定義されたフィルタを選びます;ここでは Idap が表示されて います。定義された判断基準に適合した全てのホストとサービスが表示されるでしょう。フィルタの名称が、 次の画面で挿入される左枠に表示されるでしょう。

圛	<i>2.7.5.</i>	フィルター	ーの実行
---	---------------	-------	------

😢 Groundwork Monitor Open Source - Mozilla Firefox			_ D X
Ele Edit Yew Go Bookmarks Icools Help			
Herne Status Reports Boolshelf Overslev NetMen Bruddeslev Fitterslev			GROUNDWORK MONITOR
Manage Filter, klap hosts unacknowleded services			
Add New Hostgroup Orienia: Select Orienia			
Existing Host Criteria:			
Name	Matches Regular Expression	klap	[Delete]
Add New Host Criteria: Select Criteria			
Acknowledgement	Has	Not Been Made	[Delete]
Add New Service Otteria: Select Otteria.			
javascript:addMessage(Tramework', 'object', [(name: 'identifier', type: 'string', val	ue: '0.896987001142153203'), {name: 'method', type: 'string', value: 'Invo	ke'}]); sendMessageQueue();	- 10

フィルタを編集したり、削除するにはどうするか?

- 1. FilterViewのおいて、フィルタを編集する場合は Edit を選び、削除する場合は Delete を選びます。
- 2. 編集する場合は、ホストグループ、ホストおよびサービス判断基準のどのような変更でも行えます。先に定義した全ての判断基準を削除するためにDeleteを選ぶこともできます。
- 3. 変更を実施するため、Submit を選択します。これで、Manage Filtersのリストからフィルターを実行することができます。.

図 2.7.6. フィルタの編集と削除

😉 Groundwork Monitor Open Source - Mozilla Firefox	. D X
Ele Edit Yeev Go Boolenarits Iools Help	0
GR	OUNDWORK MONITOR
Home Status Reports Naglos Reports Map Bookshelf	
Overview NetView TroubleView FitterView	Logout
Manage Filters	
Idap	[Edit] [Delete]
-Create Filter	
Filter Name Create	
[avascript:addMessage(Framework', 'object', [{name: Identifier', type: 'string', value: '0.192017001143618675', {name: 'method', type: 'string', value: 'Invoke'}]]; sendMessageQueue();	1.

本セクションでは、アラーム、通知と停止を含む、さまざまのGroundWork のインサイトレポートの使い方について 詳しく説明します。

第1章 概要
インサイトレポート(Insight Reports)について
第2章 アラームレポート
アラームレポートのタイプ
アラームレポートの作成
第3章 通知レポート
通知レポートのりイプ
通知レポートの作成
第4章 停止レポート
停止レポートのりイプ
停止レポートの作成
第5章 レポートの詳細

インサイトレポート(Insight Reports)について

GroundWorkのインサイトレポートは、システムの可用性とパフォーマンスについてのリアルタイムと履歴データを記録し、詳細な運用ビューに提供します。これらのレポートには、アラーム、通知と停止を含み、企業のITインフラストラクチャ運用の踏み込んだ情報を提供します。履歴レポートは、長期傾向を識別して追跡するのを支援します。データは、ひと目で理解できるよう、グラフィカルで提供され、IT要員とリソースのよりよい管理のために必要なエグゼクティブ情報を提供します。

機能

- → ヒストリカル傾向レポート
 - ▶ アラーム、ワーニングと通知の活動
- → アラームアクティビティ
 - ▶ 最も多くのアラーム活動を生じさせている要素のレポート
- → 記述的なレポートフォーマット
 - ▶ 各インターバルでの正確な計測値を示す表
 - ▶ 時系列の変化を見せるヒストグラム図
 - > 多数のサンプルの時系列変化を見せる折れ線グラフ
- → ユーザ選択可能なオプション
 - ▶ 開始と終了日
 - ▶ レポーティングの間隔
 - > アラーム、ワーニング、通知についての要素の詳細さのレベル
- → Nagios監視システムからのデータ
- → Nagiosの監視ログをレポートシステムにインポート
- → Webアクセス可能
 - ▶ GroundWorkのインサイトマネージャは、どのようなブラウザからもアクセスできる
- → 他のソースからのデータ
 - インサイトレポートは、他のモニタリングツール、サービスデスク製品、アプリケーションログとコン フィギュレーションデータベースなど、他のソースからのデータを取り込める。

利点

- → 可用性向上
 - 処が必要な、インフラストラクチャ内の長期にわたる問題領域を見つけ出すことによって、可用性 を向上
- → 知的な判断
 - 期間の停止やアラームと通知の傾向を調べることで、リソースの配置や購買について、より知的な 判断ができるようにする
- → インフラストラクチャの適正化
 - ▶ 使用率統計を提供することで、現在のインフラストラクチャの正当性評価をする
- → 効率の向上
 - ▶ ツールのコンフィギュレーションを最適化するためにレポートを使って監視ツールの効率を向上する

アラームレポートのタイプ

GroundWorkのインサイトレポートは、6種類の監視アラームレポートを提供します。下記にそれぞれのタイプを説明します。

- ▶ 表
- ▶ 総合チャート
- アラーム数の多いホストグループ
- ▶ アラーム数の多いホスト
- ▶ アラーム数の多いホスト/サービス
- ▶ アラーム数の多いサービス

表

表レポーティングのオプションは、選択されたレポート間隔での、管理要素のトータル(ホストグループ、ホスト、ホスト -サービス)とアラーム、ワーニング、通知のトータルを表示します。詳しいデータもDetail Level オプションを選ぶこと で図に表すことができます。監視対象のホストグループ、ホストとホスト/サービスは、監視されているエレメントの数 として表され、インフラストラクチャの大きさの指標となります。ホストとホストグループに対するアラームは、ハードダ ウン状態のホストチェックとして定義されます。ホスト/サービスとサービス要素に対するアラームは、ハードクリティカ ル状態のサービスチェックとして定義されます。ホストグループの計測値は、そのホストグループ内の全ホストのカ ウントを集計して計算されます。

図 3.2.1. アラーム - 表レポート

🕞 Groundwork Monitor Open Source - Mozella Firefox							
Ele Edt Yew Go Bookmarks Iools Help						0	
						GROUNDWORK MONITOR	
Home Status Reports Bookshelf							
Alerts Notifications Outages						Logout	
Sunday, March 12, 2006. 02:10:14							
Start: Feb ¥ 10 ¥ 2006 ¥ End: Mar ¥ 12 ¥ 2006	Reporting Interval: Weekly	•					
Show: Table 🖓 Table Detail Level Totals 💌 Totals Charl							
Show Top Alarms by: Host Group Host Host-Service Service							
Generate Report Reset							
Measurement	Current Week	Last Week	Minimum	Meximum	Average	# of Samples	
Managed Host Groups (per day)		5.29	0.86	5.29	3.76	3	
Managed Hosts (per day)		5.57	1.21	6.71	4.87	3	
Managed Host-Services (per day)		29.86	2.14	29.86	18.29	3	
Total Alarms		197	21	197	112.67	3	
Total/Warnings		56	10	50	41.67	3	
Total Notifications		348	25	348	179.33	3	

総合チャート

総合チャートは指定されたレポーティング期間のアラーム、ワーニング、通知の合計を表示します。各インターバルと 計測値をバーで示す棒グラフが作られます。標本化する間隔数が棒グラフで表示できるよりも多い場合、代わりに折 れ線グラフが作成されます。

図 3.2.2. アラーム - 総合チャート



アラーム数の多いホストグループ

このレポーティングオプションは、アラーム数の多い順にホストグループをリストします。ホストグループは、たとえば 技術グループによってWindowsやUnixなどに;運用ヘルプデスクなどの組織ごとに、SFやNYなどの地理的サイト毎に まとめられます。傾向チャートは、特定の日付の幅でホストグループのアラーム数をグラフ化して表示します。各イン ターバルで積み重なったバーが、各ホストグループのアラームの割合を示します。各バーの色は、上位リスト(右側 の表)の色と対応します。

図 3.2.3. アラーム - ホストグループ



アラーム数の多いホスト

このレポーティングオプションは、アラーム数の多い順にホストをリストします。ホストは、たとえば、サーバやルータ などの物理デバイス毎やアプリケーションなどの仮想的なエンティティ毎に組織化され、名称付与されます。傾向チャー トは、特定の日付の幅でホストのアラーム数をグラフ化して表示します。各インターバルで積み重なったバーが、各 ホストのアラームの割合を示します。各バーの色は、上位リスト(右側の表)の色と対応します。

図 3.2.4. アラーム - ホスト

😲 Groundwork Monitor Open Source - Mozilla Firefox				. O X
Ele Edit Yew Go Bookmarks Iools Help				0
None Status Regard Bedated Netz Notficazion Ortagea			GROUND	WORK MONITOR
Sunday, March 12, 2006. 02:28:56				
Start Feb ¥ 10 ¥ 2006 ¥ Endt Mar ¥ 12 ¥ 2006 ¥ Reporting Interval: Healdy ¥				
Show: Table Table Detail Level Totals Totals Over				
Show Top Alarma by: Host Group Host Service Service				
Generate Report Reset				
Top Alarms by Heat				
		Host	Alarma	
		bolzano	85	
	2	DBServ01	68	
300 -	3	demoexchange	60	
k	- 4	demoweb02	46	
3'''[5	nood	34	
	۰	demoweb	7	
	-	zinel	5	
	•	application_virtual_host_1	5	
Week		locehost	5	
	10	GW/Netswitch01	- 4	

アラーム数の多いホスト/サービス

このレポーティングオプションは、アラーム数の多い順にホスト/サービスをリストします。ホスト/サービスとは、ホスト とその詳細なサービスのことです。傾向チャートは、特定の日付の幅でホスト/サービスのアラーム数をグラフ化して 表示します。各インターバルで積み重なったバーが、各ホスト/サービスのアラームの割合を示します。各バーの色 は、上位リスト(右側の表)の色と対応します。

図 3.2.5 アラーム - ホスト/サービスレポート



アラーム数の多いサービス

このレポーティングオプションは、アラーム数の多い順にサービスをリストします。サービスは、ホストから独立して、 プロトコルやモニタのタイプでグルーピングしたものです。傾向チャートは、特定の日付の幅でサービスのアラーム数 をグラフ化して表示します。各インターバルで積み重なったバーが、各サービスのアラームの割合を示します。各バー の色は、上位リスト(右側の表)の色と対応します。.

図 3.2.6. アラーム - サービスレポート



アラームレポートの作成

アラームレポートを作成するには、下記のレポーティングのオプションを選んでから、Generate Reportを選びます。

図 3.2.7. アラーム - Reportの作成

😢 Groundwork Monitor Open Source - Mozilla Firefox	
Ele Edt Yew Go Boolenants Itols Belo	
s	ROUNDWORK MONITOR
Kone Staho Repole Boloner	041400041
Alerta Notificationa Outapea	Logout
Sunday, March 12, 2866. 82:35:38	
Start: Feb v 10 v 2006 v End: Mar v 12 v 2006 v Reporting Interval: Weekly v	
Show: Table Table Detail Level Totals Chard	
Show Top Alarms by: Host Group Host Fervice Service Service	
Oenerate Report Reset	

表 3.2.1. アラーム - Reportの作成

フィールド	説明
Start(開始)	作成するレポートの開始日付を選びます。
End(終了)	作成するレポートの終了日付を選びます。
Reporting Interval (レポーティング間隔)	データをレポーティングする間隔 (日次、週次、月次、年次)を指示します.
Table (表)	作成したレポートの中に計測値の表を表示します.
Table Detail Level (詳細レベルの表)	アラーム、ワーニング、通知についての各ホストグループ、ホスト、ホスト/サー ビスやサービス毎の詳細データを計測値の表の中にリストします.
Totals Chart (総合チャート)	トータルのアラーム、ワーニングおよび通報の傾向チャートを表示します
Top Alarms by: Host Group (アラーム数の多いホストグル- プ)	レポート中にホストグループのチャートを作成します
Top Alarms by: Host (アラーム数の多いホスト)	レポート中にホストのチャートを作成します.
Top Alarms by: Host/Service (アラーム数の多いホスト/サー ビス)	レポート中にホスト/サービスのチャートを作成します.
Top Alarms by: Service (アラーム数の多いサービス)	レポート中にサービスのチャートを作成します.

第3章 通知レポート

通知レポートのタイプ

GroundWorkのインサイトレポートは、11種類の監視通知レポートを提供します。下記にそれぞれのタイプを説明します。

- ▶ 表
- ▶ 総合チャート
- ▶ 通知数の多いホストグループ
- ▶ 通知数の多いホスト(ホスト通知)
- ▶ 通知数の多いホスト(ホストとサービス通知)
- ▶ 通知数の多いホスト-サービス
- > 通知数の多いサービス
- コンタクトグループ
- > コンタクト
- ▶ 通知方法

表

表レポーティングのオプションは、選択されたレポート間隔での、管理要素のトータル(ホストグループ、ホスト、ホスト -サービス)とアラーム、ワーニング、通知のトータルを表示します。詳しいデータもDetail Level オプションを選ぶこと で図に表すことができます。この表は、アラームと停止レポートからも作成することができます。

図 3.3.1. 通知 - 表レポート

Oroundwork Monitor Open Source - Mozilla Firefox						
Ele Est Yew So Bookmarks Iools Help				0		
						GROUNDWORK MONITOR
Home Status Reports Docisional						10101000
Alerta Netifications Outages						Logout
Monday, March 13, 2006. 18:25:54						
Start: Start: Feb ¥ 10 ¥ 2006 ¥ End: Mar ¥ 12 ¥ 1	2006 💌 Reporting Interval: Week	iy 💌				
Show: Table Table Detail Level Totals						
Show Top Notifications by: Host Group Host (Host notifications)	Host (Host and Service notifications)	Host-Service Service				
Contact Group Contact Notification Method						
Generate Report Reset						
Measurement	Current Week	Last Week	Minimum	Maximum	Average	# of Samples
Managed Host Groups (per day)	1.50	5.29	0.43	5.29	2.93	4
Managed Hosts (per day)	0.50	5.57	0.14	6.71	3.54	4
Managed Host-Services (per day)	100 C	29.86	2.14	29.06	10.29	3
Total Alarms	1	197	21	197	112.67	3
Total Warnings		56	10	59	41.67	3
Total Notifications	6	348	6	348	136.00	4

総合チャート

総合チャートのレポーティングオプションは、指定されたレポーティング期間のアラーム、ワーニング、通知の合計を 表示します。各インターバルと計測値をバーで示す棒グラフが作られます。標本化する間隔数が棒グラフで表示でき るよりも多い場合、代わりに折れ線グラフが作成されます。

図 3.3.2. 通知 - 総合レポート



通知数の多いホストグループ

ホストグループのレポーティングオプションは、通知数の多い順にホストグループをリストします。ホストグループは、 たとえば技術グループによってWindowsやUnixなどに;運用ヘルプデスクなどの組織ごとに、SFやNYなどの地理的 サイト毎にまとめられます。傾向チャートは、特定の日付の幅でホストグループの通知数をグラフ化して表示します。 各インターバルで積み重なったバーが、各ホストグループの通知数の割合を示します。各バーの色は、上位リスト (右側の表)の色と対応します。

図 3.3.3. 通知 - ホストグループレポート



通知数の多いホスト(ホスト通知のみ)

このレポーティングオプションは、通知数の多い順にホストをリストします。ホストは、たとえば、サーバやルータなどの物理デバイス毎やアプリケーションなどの仮想的なエンティティ毎に組織化され、名称付与されます。傾向チャートは、特定の日付の幅でホストの通知数をグラフ化して表示します。各インターバルで積み重なったバーが、各ホストの通知の割合を示します。各バーの色は、上位リスト(右側の表)の色と対応します。

図 3.3.4. 通知 - ホスト (通知のみ) レポート



通知数の多いホスト(ホストとサービス通知)

このレポーティングオプションは、通知数の多い順にホストをリストします。ホストは、たとえば、サーバやルータなどの物理デバイス毎やアプリケーションなどの仮想的なエンティティ毎に組織化され、名称付与されます。傾向チャートは、特定の日付の幅でホストとサービスの通知数をグラフ化して表示します。各インターバルで積み重なったバーが、各ホストとサービスの通知数の割合を示します。各バーの色は、上位リスト(右側の表)の色と対応します。

図 3.3.5. 通知 - ホスト (ホストとサービス) レポート



通知数の多いホスト/サービス(ホストと詳細サービス)

このレポーティングオプションは、通知数の多い順にホスト/サービスをリストします。傾向チャートは、特定の日付の 幅でホストとサービスの通知数をグラフ化して表示します。各インターバルで積み重なったバーが、各ホストとサービ スの通知数の割合を示します。各バーの色は、上位リスト(右側の表)の色と対応します。

図 3.3.6. 通知 - ホスト/サービスレポート



通知数の多いサービス (ホストから独立したサービス、プロトコルやモニタのタイプでグループ化)

このレポーティングオプションは、通知数の多い順にサービスをリストします。傾向チャートは、特定の日付の幅でサービスの通知数をグラフ化して表示します。各インターバルで積み重なったバーが、各サービスの通知数の割合を示します。各バーの色は、上位リスト(右側の表)の色と対応します。

図 3.3.7. 通知 - サービスレポート



通知数の多いコンタクトグループ

このレポーティングオプションは、通知数の多い順にコンタクトグループをリストします。傾向チャートは、特定の日付の幅でコンタクトグループの通知数をグラフ化して表示します。各インターバルで積み重なったバーが、各コンタクト グループの通知数の割合を示します。各バーの色は、上位リスト(右側の表)の色と対応します。このオプションは、 また、コンタクトグループ毎に、各コンタクトグループ内のコンタクト(連絡先)の比率を示す円グラフおよび、コンタクト グループ毎のOK対ダウンの通知種別を示す、コンタクトグループ毎通報グラフを表示します。

Groundwork Monitor Open Source - Mozilla Firefox Ble Edit Yew Go Booknarks Tools Help LO X GROUNDWORK MONITOR Home Status Reports Doolahalf Monday, March 13, 2006. 18:37:37 Start: Start: Feb v 10 v 2006 v End: Mar v 12 v 2006 v Reporting Interval: Maskly v Show: Table Table Detail Level Totals Show Top Notifications by: Host Group Host (Host notifications) Host (Host and Service notifications) Host-Service Service Contact Group Contact Notification Method Generate Report Reset **Top Notifications by Contact Group** đ, gwog-n 18 Week a (4.40) See 15e 2ee 25 Number of Notifications 25+ 244 16.4 - UP - ER

図 3.3.8. 通知 - コンタクトグループレポート

通知数の多いコンタクト

このレポーティングオプションは、通知数の多い順にコンタクト(連絡先)をリストします。傾向チャートは、特定の日付 の幅でコンタクトの通知数をグラフ化して表示します。各インターバルで積み重なったバーが、各コンタクトの通知数 の割合を示します。各バーの色は、上位リスト(右側の表)の色と対応します。このオプションは、また、コンタクトグルー プ毎に、各コンタクトグループ内のコンタクト(連絡先)の比率を示す円グラフを表示します。また、コンタクト毎のOK 対ダウンの通知種別を示す、コンタクト毎通報グラフを表示します。



図 3.3.9. 通知 - コンタクトのレポート

通知数の多い通知方式

このレポーティングオプションは、通知数の多い順に通知方式をリストします。傾向チャートは、特定の日付の幅で通 知方式毎の通知数をグラフ化して表示します。各インターバルで積み重なったバーが、各通知方式での通知数の割 合を示します。各バーの色は、上位リスト(右側の表)の色と対応します。このオプションは、各通知方式毎ののコン タクト(連絡先)の比率を示す、通知方式による通報グラフを表示します。

図 3.3.11. 通知 - 方式のレポート



通知レポートの作成

通知レポートを作成するには、下記に説明するレポーティングオプションを選んでから、Generate Report選択します。

図 3.3.12. 通知 - レポートの作成



表 3.3.1. 通知 - レポートの作成

フィールド	説 明
Start (開始)	作成するレポートの開始日付を選びます.
End(終了)	作成するレポートの終了日付を選びます。
Reporting Interval (レポーティング間隔)	データをレポーティングする間隔(日次、週次、月次、年次)を指示します.
Table (表)	作成したレポートの中に計測値の表を表示します
Table Detail Level (詳細レベルの表)	アラーム、ワーニング、通知についての各ホストグループ、ホスト、ホスト/サー ビスやサービス毎の詳細データを計測値の表の中にリストします.
Totals Chart (総合チャート)	トータルのアラーム、ワーニングおよび通報の傾向チャートを表示します
Top Notifications by: Host Group (通知数の多いホストグループ)	レポート中にホストグループのチャートを作成します
Top Notifications by: Host (通知数の多いホスト)	レポート中にホストのチャートを作成します
Top Notifications by: Host/Service (通知数の多いホスト/サービス)	レポート中にホスト/サービスのチャートを作成します
Top Notifications by: Service (通知数の多いサービス)	レポート中にサービスのチャートを作成します
Top Notifications by: Contact Group (通知数の多いコンタクトグループ)	レポート中にコンタクトグループのチャートを作成します
Top Notifications by: Contact (通知数の多いコンタクト)	レポート中にコンタクトのチャートを作成します
Top Notifications by: Contact (Outage Only) (通知数の多いコンタクトー停止のみ)	レポート中にコンタクト(停止通知のみ)のチャートを作成します
Top Notifications by: Notification Method (通知数の多い通知方式)	レポート中に通知方式のチャートを作成します

第4章 停止レポート

停止レポートのタイプ

GroundWorkのインサイトレポートは、6種類の停止レポートを提供します。下記にそれぞれのタイプを説明します。

- ▶ 表
- ▶ 総合チャート
- ▶ 停止回数の多いホストグループ
- > 停止回数の多いホスト
- ▶ 停止回数の多いホスト/サービス
- ▶ 停止回数の多いサービス

表

このレポーティングのオプションは、今週と前週の計画外停止の時間比率を表示します。さらに、指定されたレポー ティング期間での総停止パーセンテージの最小値、最大値、平均値を表示します。下記は、6週間の例を示していま す。

図 3.4.1. 停止 - 表レポート

😳 Groundwork Monitor Open Source - Mozilla Firefox						
Ele Edit Yew Go Bookmarks Iools Help						
					GRO	UNDWORK MONITOR
Home Status Research Bookchaff						
Herrs I. Nethications I. Outages						Logout
Monday, March 13, 2006. 28:18:34						
Start: Feb v 11 v 2006 v End: Mar v 13 v 2006 v Reporting Interval: H	eekly 💌					
Show: Table 7 Table Detait All						
Nost Measurement Type: PERCENT_TIME_DOWN_UNSCHEDULED	Rost Measurement Type: PERCENT_TIME_DOWN_UNSCHEDULED 🗾 Used for host group and host messurements.					
Service Measurement Type: PERCENT_TIME_CRITICAL_UNISCHEDULED 🗾 Used for hostbarrice measurements.						
Show Top Measurements by: Host Group Host Host-Service Service						
Generate Report Reset						
Measurement - PERCENT TIME DOWN UNSCHEDULED	Current Week	Last Week	Minimum	Maximum	Average	# of Samples
Total Outages	Total Outages 6.8389% 6.8389% 1				1	

総合チャート

このレポーティングのオプションは、指定されたレポーティング日付の範囲での停止計測値を表示します。各インター バルと計測値を示すグラフが作成されます。

図 3.4.2. 停止 - 総合チャート



停止回数の多いホストグループ

このレポーティングのオプションは、停止回数の多い順にホストグループをリストします。傾向チャートは、特定の日 付の幅でホストグループの停止数をグラフ化して表示します。各インターバルで積み重なったバーが、各ホストグルー プの停止数の割合を示します。各バーの色は、上位リスト(右側の表)の色と対応します。

図 3.4.3. 停止 - ホストグループReport

😳 Groundwork Monitor Open Source - Mazilla Firefox		
Elle Edit View Go Boolwarks Tools Help		¢
Nome Status Registe Bostonet Ments Natifications Outges	GROUNDWOR	
and ready, marcine 12, 2000, 2021, 202		
Start; Feb v 13 v 2006 v End: Mer v 13 v 2006 v Repeting Interval: Meekly v		
Shew: Table Detat All		
Bost Measurement Type: PERCENT_TIME_DOWN_UNICHEDULED 👱 Used for hold group and hold measurements.		
Service Measurement Type: PERCENT_TIME_CRITICAL_UNSCHEDULED v Used for hostbarvice and service measurements.		
Show Top Measurements by: Host Group P Host T Host Service Service		
Generale Report Reset		
Top Dutages by Host Group		
Per Most Crow Per Mo	0stage 8.54005 0%	

停止回数の多いホスト

このレポーティングのオプションは、停止回数の多い順にホストをリストします。傾向チャートは、特定の日付の幅で ホストの停止数をグラフ化して表示します。各インターバルで積み重なったバーが、各ホストの停止数の割合を示し ます。各バーの色は、上位リスト(右側の表)の色と対応します。

図 3.4.4. 停止 - ホスト Report



停止回数の多いホスト/サービス

このレポーティングのオプションは、停止回数の多い順にホスト/サービスをリストします。傾向チャートは、特定の日 付の幅でホスト/サービスの停止数をグラフ化して表示します。各インターバルで積み重なったバーが、各ホスト/サー ビスの停止数の割合を示します。各バーの色は、上位リスト(右側の表)の色と対応します。

図 3.4.5. 停止 - ホスト/サービス Report



停止回数の多いサービス

このレポーティングのオプションは、停止回数の多い順にサービスをリストします。傾向チャートは、特定の日付の幅 でサービスの停止数をグラフ化して表示します。各インターバルで積み重なったバーが、各ホストのサービス停止数 の割合を示します。各バーの色は、上位リスト(右側の表)の色と対応します。

図 3.4.6. 停止 - サービス Report

📴 Groundwork Masilar Open Source - Maalla Firefax	
Be £dt Yew §o Boolmarks Iools Help	0
	ROUNDWORK MONITOR
Home Status Report Bookiner	
Alerts = Netifications = Outages	Legeut
Mendey, March 13, 2006. 29:27:37	
Start: Feb v 11 v 2006 v End: Mar v 13 v 2006 v Reporting Interval: Healty v	
Show: Table Table Detait All v Totals Charf	
Host Measurement Type: PERCENT_TIME_DOWN_UNSCHEDULED _Uted for host group and host measurements.	
Service Measurement Type: PERCENT_TIME_CRITICAL_UNICHEDULEDUted for hottlservice and service neasurements.	
Show Top Measurements by: Host Group Host Protect Service Service	
Generate Report Reset	

停止レポートの作成

停止レポートを作成するには、下記に説明するレポーティングオプションを選んでから、Generate Report選択します。

図 3.4.7. 停止 - レポートの作成

👺 Groundwork Monitor Open Source - Mozella Fireflox
Be Edit Yew So Boolmarks Tools Belp
GROUNDWORK MONITOR
Home Status Aspenta Booksheit
Alens Netifications Outages
Monday, March 13, 2006. 28:27:37
Start: Feb v 11 v 2006 v End: Mar v 13 v 2006 v Reporting Interval: Heekly v
Show: Table Detait All 💌 Totals Over
Host Heasurement Type: PERCENT_TIME_DOWN_UNICHEDULEDUlied for host group and host measurements.
Service Measurement Type: PERCENT_TIME_CRITICAL_UNICHEDULED Used for hot/bervice and service measurements.
Show Top Measurements by: Hott Group Hott Group Hott-Service Service
Generate Report Reset

表 3.4.1. 停止 - レポートの作成

フィールド	説 明
Start (開始)	作成するレポートの開始日付を選びます.
End(終了)	作成するレポートの終了日付を選びます.
Reporting Interval (レポーティング間隔)	データをレポーティングする間隔(日次、週次、月次、年次)を指示します.
Table (表)	作成したレポートの中に計測値の表を表示します
Table Detail Level (詳細レベルの表)	アラーム、ワーニング、通知についての各ホストグループ、ホスト、ホスト/サー ビスやサービス毎の詳細データを計測値の表の中にリストします.
Totals Chart (総合チャート)	トータルのアラーム、ワーニングおよび通報の傾向チャートを表示します
Host Measurement Type (ホストの計測タイプ)	選択されたパラメータは、ホストやホストグループに関連するすべての計算と チャートに使用されます。これらは、Nagios監視システムからの可用性の計測 値です。
Service Measurement Type (サービスの計測タイプ)	選択されたパラメータは、ホスト/サービスやサービスに関連するすべての計算 とチャートに使用されます。これらは、Nagios監視システムからの可用性の計測 値です。
Top Measurements by: Host Group (計測値の大きいホストグループ)	レポート中にホストグループのチャートを作成します
Top Measurements by: Host (計測値の大きいホスト)	レポート中にホストのチャートを作成します
Top Measurements by: Host/Service (計測値の大きいホスト/サービス)	レポート中にホスト/サービスのチャートを作成します
Top Measurements by: Service (計測値の大きいサービス)	レポート中にサービスのチャートを作成します

第5章 レポーティングの詳細

Nagios監視システムは全てのホストとサービスチェックの結果を含むログを作成します。セットされる時間に、Ground Workのデータ収集プログラムは、このファイルを読み、結果をMySQLデータベースにロードします。ひとつのレコードが各計測値のタイプ、コンポーネントと日毎に生成されます。アラーム、ワーニングと通知データはこの方法で集められます。

停止レポートでは、GroundWorkのデータ収集プログラムは、NagiosのWebインタフェースを使って、Nagios可用性レポートを作成し、その結果をデータベースにロードします。データ収集プログラムは、Nagiosからのホストとサービス可用性の計測値を要求するため HTTPを使います。

インサイトレポートのCGIプログラムは、データベースに問い合わせてWebページとチャートを作成して、レポートページを作ります。
第4部 BOOKSHELFを使ってドキュメントをアクセスする

本セクションでは、GroundWork Monitor Open Source内のBookshelf(本棚)機能を説明します。 Bookshelfは、GroundWork Monitor Open Sourceのインストレーションや Nagiosプラグインを含む、最新の GroundWork Monitor Open Sourceとオープンソースのリファレンス文献に容易にアクセスできるようにした、 GroundWorkの製品ドキュメントライブラリです。また、Bookshelfは、あなたが固有のドキュメントや手順書を 統合することができるよう構成設定(コンフィギュレーション)可能です。

その情報は、GroundWork Monitor Open Source管理者 ガイドに記述されています。

第1章 概要 第2章 ブックシェルフ内をナビゲートする 第3章 ブックシェルフ内を検索する

第1章 概要

GroundWorkの製品ドキュメントとオープンソースのリファレンス文献は、GroundWork Monitor Open Sourceの Bookshelfオプションを介してアクセスできます。GroundWorkのリファレンスは、システムの主な3つのユーザ:管理者、 開発者とオペレータ向けにまとめられています。それぞれのユーザ向けの関連ドキュメントは、それらの適切なディレ クトリに収められています。オープンソースのリファレンスは、Nagios Pluginsのように、オープンソースのリファレンス 文献のタイトルによって整理されています。

下表で、現在、本バージョンのGroundWork Monitor Open Sourceの中にある異なるカテゴリとドキュメントをリストアップします。

	表	4.1.1.	GroundWorkリファレンス
--	---	--------	------------------

ADMINISTRATOR(管理者)					
GroundWork Monitor Open Source Administrator Guide	GroundWork Monitor Open Source Administrator Guide 1.0 には、GroundWork Monitor Open Source 4.5の管理の詳細が記述されています。このガイドは、システムの初期導 入や管理の一環として、システムのインストール、構成設定、カスタマイズと保守をする 必要がある、システム管理者向けの情報を提供します。				
GroundWork Monitor Open Source Profiles	このプロファイルフォルダには、GroundWorkがGroundWork Monitor Open Source版の ために配布するプロファイル定義、つまり、Service Ping、SNMP NetworkとSSH Unixを 含んでいます。				
Profiles Overview	このドキュメントはGroundWork Monitor Open Sourceのプロファイル、プロファイルのア サイン、アップデートとプロプロファイルグラフについて説明します。				
SSH Monitoring on UNIX	このドキュメントは、GroundWorkのNagios コンポーネントからプラグインを実行するために、SSHコネクションをセットアップするプロセスを説明します。一度このアクセスが整備されると、SSHを実行している限り、容易にUNIXホストをさまざま面から監視することができます。				
GroundWork Monitor Open Source Developer Guide	GroundWork Monitor Open Source Developer Guide 1.0 には, GroundWork Foundation (GroundWork Monitor Open Sourceパッケージの基礎を成すデータにアクセスするもの) を含む、GroundWork Monitor Open Source 4.5の詳しい開発者リファレンスが記述され ています。				
OPERATOR(オペレータ)					
GroundWork Monitor Open Source Operator Guide	GroundWork Monitor Open Source Operator Guide 1.0 には、GroundWork Monitor Open Source 4.5のオペレーションの詳細が記述されています。 このガイドは、GroundWork Monitor Open Sourceが始めてのユーザ向けにデザインさ れています。このガイドの中の情報は、どのようにアクセスし、使い、ユーザインタフェー スを介してシステムや他のリソースとやり取りするかを説明します。それは、どうやって 監視状態、詳細なコンポーネントビューを見、可用性とパフォーマンスレポートやアラー ト履歴を作成するかへのオペレータ指示を提供し、GroundWork Monitor Open Source ユーザのためのオペレーションリファレンスガイドとしても意図されています。読者は、 プログラミングやソフトウェア開発の知識を必要としませんが、基本的な監視について の概ね慣れているべきでしょう。				

表 4.1.2. オープンソースリファレンス

MySQL	MySQL概要は、MySQLの簡単な説明とMySQLのリソースへのリンクを提供します。
Nagios	Nagios概要は、Nagios と Nagiosプラグインの簡単な説明とさまざまな Nagios リソースへのリンクを提供します。 さらに、このホルダには GroundWork Monitor Open Sourceで配布するプラグインのための説明と利用法およびオプ ション情報が含まれています。
Perl	Perl概要は、Perlの簡単な説明とPerlのリソースへのリンクを提供します。
PHP	PHP概要は、PHPの簡単な説明とPHPのリソースへのリンクを提供します。
RRDtool	RRDtool概要は、Manページを含む、RRDtoolの説明を提供し、RRDtoolのリソー スへのリンクを提供します。
WMI	WMI概要は、WMIの簡単な説明とWMIのリソースへのリンクを提供します。

第2章 Bookshelf 内のナビゲーション

GroundWork Monitor Open SourceのBookshelfは、ツリーナビゲーションと一体になっています。Bookshelfに入ると、 ツリーナビゲーションが左に表示されます。

カテゴリの隣の 王 と、参照したいドキュメントを選びます。ドキュメントを選択すると、右側の枠に表示されます。本 の中のセクションや章をナビゲートするのにドキュメントの中のリンクを使うことができます。また、左側の枠にもドキュ メント内のナビゲーションが表示されます。

図 4.2.1. Bookshelf内のナビゲーション



第3章 Bookshelf内の検索(Search)

Bookshelfオプションには、検索フィルタ機能が含まれています。下記のステップに従い、キーワードやフレーズで Bookshelf内のドキュメントを検索します。

- 1. Bookshelf画面の上部にある Search を選びます。Search the Bookshelfのボックスが表示されるでしょう。
- 2. Query ボックスにキーワードやフレーズを入力します。
- 3. Search ボタンを選びます。
- システムは、入力したキーワードやフレーズにマッチするすべてのコンテンツのリストを返すでしょう。また、 検索でマッチした数も示されます。あなたが選んだ青色のリンクをクリックすることで。リストされたドキュメン トのどれでも開くことができます。いつでも Browse を選ぶことで、検索機能を抜けることができます。

図 4.3.1. Bookshelf内の検索

😲 Groundwork Monitor Open Source - Mo	salla Firefox	_ 8 ×
Elle Edit Yew Go Bookmarks Tools	Beb	
Heme Status Reports I Browse Search	GROUND WORK MON	Logout
Hene Statu Regold Brasse I Exarch Image: I Search Image: I GroundWork Monitor Open Source Image: Image	Sevent The Bookshold Sevent The Bookshold Extent Terms: separated by spaces, to search the Booksheld. Sevent Results (146 Found) Showing 1 To 20 Results (146 Found) Results (14 Copyright (2) 2000 - 2006 Hapise Rugn Dervetop	
	Montor Professional Distributed Hagios Plugins 1.4 Copyright (c) 2000 - 2006 Hagios Plugin Development Team. Hagios 16) Hagios Plugins 1.4 Montor Professional Distributed Hagios Plugins 1.4 Copyright (c) 2000 - 2006 Hagios Plugin Development Team. Hagios 17) Hagios Plugins 1.4 Montor Professional Distributed Hagios Plugins 1.4 Copyright (c) 2000 - 2006 Hagios Plugin Development Team. Hagios 18) Hagios Plugins 1.4 Montor Professional Distributed Hagios Plugins 1.4 Copyright (c) 2000 - 2006 Hagios Plugin Development Team. Hagios 18) Hagios Plugins 1.4 Montor Professional Distributed Hagios Plugins 1.4 Copyright (c) 2000 - 2006 Hagios Plugin Development Team. Hagios	_